

Рекуператори SmartStream

Модель Air Q

**Сучасний
дизайн**



Dark Glass



Pure White

Технічні характеристики

Модель	Продуктивність м.куб/год	Для кімнат S	Шумове навантаження, дБ	Споживає Вт/год	Режими к-ть	Керування	Довжина, см.	Мінімальна довжина, мм.
Air Q	18-53	10-30	14-25	4	Н/З*	Мобільний додаток Android, IOS	60	280

** Н/З- відсутня вимірювана кількість статичних режимів, оскільки система автоматизована та має гнучкі персональні налаштування роботи.*

AIR Q - це:

- Автоматизована балансувальна діафрагма
- Активний захист від вітру та перетягів
- Налаштування індивідуальної продуктивності
- Графік роботи день/ніч
- Віддалене керування
- Мобільний додаток
- Оновлення по повітрю
- Продумане масштабування системи



AIR Q

Перший, в своєму роді, дійсно автоматизований рекуператор з повним дистанційним керуванням механічними елементами.

Гнучкий у налаштуваннях, адже ви не обираєте готовий режим роботи, а самостійно його конфігуруєте.

Зручний та інтуїтивний мобільний додаток дозволяє керувати системою з будь-якої точки світу.


Перевагою Air Q є наявність багатьох функцій попереднього захисту кімнати.

Діафрагма сама підлаштовується під продуктивність, чим захищає від перетягів і сильного вітру.


Архітектура ПЗ побудована таким чином, що рекуператор може приймати оновлення по повітрю, а це означає довгий та безкоштовний апгрейд вже змонтованого обладнання. В планах додавання нових цікавих і корисних функцій та подальший розвиток інфраструктури цього продукту.

Тому, для отримання вичерпної інформації по можливостям рекуператора, зв'яжіться з нашим менеджером.


Мобільний додаток




Для початку роботи необхідно створити акаунт, котрим ви можете поділитися з близькою людиною для спільного користування системою. Після входу в додаток, вам буде запропоновано створити Кімнату, і якщо ви введете її площу, то вона вже буде попередньо налаштована на енергоефективну продуктивність



Створюйте потрібну кількість Локацій, з необмеженою можливістю додавання в них Кімнат та приладів до них.




Кастомізуйте свою локацію для швидкого входу у налаштування потрібної Кімнати.



У меню Налаштуванні кімнати, ви можете скористатися швидкими режимами, такими як Турбо або Нечутний, котрі працюють на заданий час і мають відлік до закінчення режиму.

Також ви можете повністю виключити вентилятори та перекрити рекуператор.



У налаштуванні системи задайте основну продуктивність рекуператора, також можете налаштувати автоматичний перехід на нічний режим з зручною вам продуктивністю.

А при додаванні 2х і більше рекуператорів до кімнати, додаток самостійно їх спарує та масштабує продуктивність. Також відкриваються додаткові функції провітрювання:

Дихання - одночасна робота 2х рекупераорів

Циркуляція - послідовне включення притічного та витяжного режиму роботи.



Налаштування рекуператора дає можливість
прикрити діафрагму
Вимкнути індикація
Перезапустити пристрій - виконується калібрування
положення діафрагми, у випадку аварійного
закриття в ручному режимі
Видалення рекуператора з системи.

Завантажити додаток

