

Unipak



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Паста **UNIPAK** применяется вместе с

сантехническими льняными волокнами для

герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления.

Состоит из жирных кислот, природных минералов, высококачественных парафиновых масел и воды. Все компоненты, используемые при производстве, имеют разрешение на использование в пищевой промышленности.

С пастой приятно работать, а также она экономична в использовании. Подтверждено, что паста **UNIPAK** не оказывает никакого неблагоприятного влияния на окружающую среду, а также на здоровье человека.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пасту **UNIPAK** необходимо использовать совместно со льном сантехническим для герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления (Максимум 140° C и 8 бар).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паста **UNIPAK**, используемая совместно со льном сантехническим и нанесенная правильно, обеспечивает 100% гарантию герметичности резьбовых соединений, кроме того она позволяет в дальнейшем легко разобрать соединение при необходимости. Использование пасты **UNIPAK** обеспечивает абсолютную герметичность резьбового соединения и, в отличие от использования лент для герметизации, большую гибкость при юстировке резьбовых соединений.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно очистите резьбу, возьмите необходимое количество льна и плотно намотайте на резьбовую часть соединения по ходу шага резьбы. Равномерным тонким слоем нанесите пасту **UNIPAK** на резьбовую часть со льном, соберите соединение. Удалите излишки льна и пасты. После этого оборудование готово к эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Технические характеристики пасты **UNIPAK** были многократно подтверждены тестами Датского Технологического Института. В результате тестирования доказано, что правильно собранные со льном сантехническим и пастой **UNIPAK** резьбовые соединения выдерживают давление до 8 бар и температуру до 140°С, так же было подтверждено, что паста **UNIPAK** не оказывает никакого влияния на качество воды в системе.

УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	АРТИКУЛ
65г. пластиковый тюбик	(24шт./коробка)	5000006
250г. пластиковый тюбик	(48шт./коробка)	5000025
360г. пластиковая банка	(12шт./коробка)	5000036
Набор "Сделай сам" UNIPAK	(48шт./коробка)	5008800
Набор "Сделай сам" UNIPAK(Maxi)	(20шт./коробка)	5008825

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.

Unipak