

HS PREMIUM EU2

ПОСІБНИК З УСТАНОВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАСТІННИЙ КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ

ErP

HOT WATER ▲ HEATING ▲ RENEWABLE ▲ AIR CONDITIONING

3301325
3301326

UA - 420000525401

Загальні положення	3	Захисні функції	21
Рекомендації з монтажу	3	Захисне вимикання	21
Маркування CE	3	Аварійне вимикання	21
Техніка безпеки	4	Відображення несправностей	21
Опис котла	6	Таблиця кодів несправностей	22
Панель керування	6	Функція захисту від замерзання	22
Дисплей	6	Зона технічного спеціаліста	23
Загальний вигляд	7	Технічне обслуговування	26
Розміри	7	Доступ до внутрішніх елементів	26
Мінімальні відстані	7	Загальні рекомендації	27
Настановний шаблон	8	Очищення основного теплообмінника	27
Встановлення	9	Очищення сифона	27
Перед встановленням	9	Перевірка роботи	27
Підключення до газопроводу	9	Зливання води	27
Гідравлічні з'єднання	10	Навчання користувача	28
Підключення котла	10	Утилізація і повторна переробка	28
Залишковий тиск при Δt 20 °C	10	Символи на заводській табличці	28
Запобіжний клапан	10	Технічна інформація	29
Промивання контуру опалення	10	Технічна інформація ErP	30
Підлогове опалення («Тепла підлога»)	10	Технічні дані продукту	31
Відведення конденсату	11		
Гідравлічна схема	11		
Подача повітря і відведення продуктів згоряння	12		
Підключення димоходу/повітроводу	12		
Типи і довжини трубопроводів подачі повітря і відведення продуктів згоряння	13		
Типи димоходів/повітроводів	13		
Підключення до електричної мережі	14		
Підключення додаткових пристроїв	14		
Підключення кімнатного термостата	14		
Електрична схема	15		
Пуск в експлуатацію	16		
Порядок запалювання	16		
Початкові процедури	16		
Перше вмикання	17		
Режим автоматичного примусового видалення повітря	17		
Процедура контролю процесу горіння	17		
Регулювання максимальної потужності системи опалення	19		
Перевірка потужності в режимі розпалення	19		
Регулювання затримання розпалення	19		
Зведена таблиця параметрів за типами газу	20		
Зміна типу використовуваного газу	20		
Режим AUTO (автоматичний режим)	20		

ВСТАНОВЛЕННЯ І ПЕРШИЙ ПУСК КОТЛА ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНОМУ ФАХІВЦЕВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ І ПРАВИЛ ТА ІНШИХ ВИМОГ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Й ОРГАНІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.

ПІСЛЯ МОНТАЖУ КОТЛА ОСОБА, ЯКА ЗДІЙСНЮВАЛА ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗОБОВ'ЯЗАНА ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ВЛАСНИК ОДЕРЖАВ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН І ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ УСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З КОТЛОМ І ПРИСТРОЯМИ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ.



Рекомендації з монтажу

Котел слід підключити до контурів опалення і гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам котла.

Забороняється використовувати цей виріб для інших цілей та в інших умовах, ніж передбачені виробником та зазначені в цьому посібнику.

Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки спричинені неправильним, помилковим, неналежним монтажем або використанням та/або невиконанням інструкцій та попереджень, що містяться в цьому посібнику.

Забороняється використовувати цей виріб у поєднанні з електричним та електронним обладнанням, аксесуарами та/або запасними частинами які не виготовляються та/або не схвалені виробником, та які можуть впливати на відповідність виробу нормам законодавства та/або вимогам відповідних технічних регламентів, або які можуть змінити безпеку та/або функціональність та/або умови експлуатації самого виробу що призводить до подальшого скасування знаку відповідності товару (наприклад, маркування CE або іншого локального маркування відповідності продукту).

Також забороняється вносити зміни в конструкцію та програмне забезпечення виробу з зазначених вище причин та наслідків, які можуть виникнути, включаючи недійсність маркування відповідності товару (наприклад, маркування CE або іншого локального маркування відповідності товару).

Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності, що впливає із використання продукту у разі порушення цих попереджень.

Встановлення, технічне обслуговування та усі інші дії мають проводитися в повній відповідності з чинними нормами і правилами, а також вказівками виробника. Неправильне встановлення може призвести до травмування людей і хатніх тварин, пошкодження майна; компанія-виготовлювач за заподіяні неправильним установленням збитки відповідальності не несе. Котел поставляється в картонному упакуванні. Після зняття упакування переконайтеся у відсутності пошкоджень і перевірте комплектність. Про порушення сповістіть постачальника даного встаткування.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ НА ДАНЕ ВСТАТКУВАННЯ НАБУВАЄ ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ПЕРШОГО ПУСКУ, ПРО ЩО В ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ ОБОВ'ЯЗКОВО РОБИТЬСЯ ВІДПОВІДНА ПОЗНАЧКА. ПЕРШИЙ ПУСК МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ТА ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА.

Не дозволяйте дітям грати з пакувальним матеріалом (скріпки, пластикові пакети, пінополістирол тощо) – це небезпечно.

У разі несправності та/або порушення нормальної роботи відключіть котел, закрийте газовий кран і викличте кваліфікованого фахівця. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ РЕМОНТ КОТЛА САМОСТІЙНО. Зверніться до кваліфікованого фахівця.

Перш ніж виконувати технічне обслуговування або ремонт котла, переконайтеся, що його електроживлення відключено (зовнішній двополюсний вимикач перебуває в положенні «OFF» (ВИМКН)).

Забороняється виконувати ремонт котла самостійно. Всі ремонтні роботи мають проводити кваліфіковані фахівці, тільки з використанням оригінальних запасних частин. ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ СУТТЄВО ЗНИЖУЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА Й АНУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА. При проведенні технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній близькості від повітроводів, димоходів або їхніх приналежностей слід вимкнути котел (установіть зовнішній двополюсний вимикач у положення «OFF» (ВИМКН)) і перекрийте газовий кран.

Після завершення робіт запросіть кваліфікованого фахівця для перевірки ефективності функціонування димоходів і повітроводів та іншого встаткування.

Перед зовнішнім очищенням котла вимкніть його й установіть зовнішній двополюсний вимикач у положення «OFF» (ВИМКН).

При чищенні котла слід відключити і перевести двополюсний вимикач у положення «OFF» (ВИМКН).

Чищення слід проводити за допомогою тканини, змоченої в мильній воді. Не використовуйте агресивні мийні засоби, інсектициди або інші токсичні речовини. Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті речовини в приміщенні, де встановлено котел.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ НА ДАНЕ ВСТАТКУВАННЯ НАБУВАЄ ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ПЕРШОГО ПУСКУ, ПРО ЩО В ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ ОБОВ'ЯЗКОВО РОБИТЬСЯ ВІДПОВІДНА ПОЗНАЧКА. ПЕРШИЙ ПУСК МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ТА ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА.


Маркування CE


Знак CE гарантує відповідність цього апарата наступним директивам:


- **2009/142/CEE** щодо газового встаткування
- **2004/108/EC** щодо електромагнітної сумісності
- **92/42/CEE** щодо енергетичної віддачі
- **2006/95/EC** щодо електричної безпеки
- **2009/125/CE** ERP - про енергозберігаюче обладнання
- **813/2013** Комісія з регулювання (EU)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ


Перелік умовних позначок:

Недотримання цього попередження може призвести до нещасних випадків, у деяких ситуаціях навіть смертельних. 


Недотримання цього попередження може призвести до пошкоджень майна, у деяких ситуаціях навіть серйозних, і завдати шкоди хатнім тваринам і рослинам. 

Агрегат слід кріпити на міцну стіну не піддану вібраціям. 


При свердлінні стіни не пошкодьте існуючу електропроводку або труби.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою 


Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.

Пошкодження існуючих систем.
Затоплення – витікання води з пошкоджених труб. 


Для електропроводки використовуйте проводи належного перетину.

Займання через перегрів при проході струму проводами меншого перетину. 


Охороніть труби та електричні проводи, щоб уникнути їх пошкодження.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою. 


Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.

Затоплення – витікання води з пошкоджених труб. 

Перевірте, щоб приміщення, де встановлюються агрегат і пристрої, з якими він з'єднується, відповідало чинним нормативам.


Удар струмом при контакті з неправильно встановленими проводами під напругою. 


Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через неправильно встановлену вентиляцію або димохід.

Пошкодження агрегату через неправильні умови його експлуатації. 


Використовуйте придатні інструменти або ручні прилади (особливо необхідно перевірити, щоб інструмент не був пошкоджений, щоб його рукоятка була цілою і міцно прикріпленою), правильно використовуйте інструменти, уникайте їхнього падіння, прибирайте інструменти на місце після їхнього


використання.

Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, удари, порізи, уколи, подряпини. 


Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 

Використовуйте придатні електричні інструменти (особливо необхідно перевірити, щоб провід електроживлення і штепсельна вилка не були пошкоджені, і щоб деталі, які мають обертальний або поступальний рух, були міцно прикріплені), правильно використовуйте інструмент, не загороджуйте проходи проводами електроживлення, бережіть інструмент від падіння, після використання від'єднайте від електричної розетки і приберіть на місце.


Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій. 

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 


Перевірте, щоб переносні драбини були міцно встановлені на підлогу, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, щоб сходи не були пошкоджені й не були слизькими, щоб ніхто не зрушив драбину з людиною на ній, щоб хто-небудь страхував унизу.

Падіння або защемлення (розкладні драбини). 

Перевірте, щоб багаторисні драбини були міцно встановлені, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, сходи не були пошкоджені й не були слизькими; драбину має бути оснащено поруччям уздовж підйому і захисним бар'єром на платформі.


Небезпека падіння 

Перевірте, щоб у процесі виконання робіт на висоті (як правило вище двох метрів від підлоги) були передбачені захисні бар'єри в робочій зоні або персональні страхувальні троси, щоб уникнути падіння, а також перевірте, щоб унизу не перебувало небезпечних предметів у випадку падіння, і щоб у випадку падіння внизу були пристосування або предмети для амортизації.


Небезпека падіння 

Перевірте, щоб у робочій зоні були передбачені належні гігієнічні та санітарні


умови: освітлення, вентиляція, міцність конструкцій.

Небезпека ударів, падіння тощо. 


Охороніть агрегат і прилеглі зони відповідним захисним матеріалом.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 


Переміщайте агрегат з відповідною обережністю і захисними пристосуваннями.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням. 


Для виконання робіт надягніть захисний спец. одяг.

Нещасні випадки від ударів струмом, від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій. 


Розташуйте матеріали та інструменти таким чином, щоб їхнє використання було зручним і безпечним, уникайте скупчення матеріалів, які можуть розсипатися або впасти.


Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням. 

Роботи всередині агрегату слід виконувати з дотриманням обережності, щоб уникнути випадкових ударів об гострі виступи.


Небезпека порізів, уколів, подряпин. 


Відновіть усі захисні пристрої та функції керування, порушені ремонтом агрегату, і перевірте їхню справність перед вмиканням агрегату.


Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильне видалення продуктів згоряння. 

Пошкодження або блокування агрегату через його функціонування без контрольних пристроїв. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність витікання газу за допомогою спеціального приладу.

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність вільного полум'я або джерел запалення. 

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 


Перевірте, щоб повітроводи вентиляції та димоходи не були засмічені.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильну вентиляцію або видалення продуктів згоряння. 


Перевірте, щоб димохід не мав витоків.


Отруєння токсичними газами через неправильне видалення продуктів згоряння. 

Перед здійсненням робіт злийте воду з компонентів, що містять гарячу воду, відкривши відповідні крани.


Небезпека опіків. 

Видаліть вапняні нальоти з компонентів, дотримуючись інструкцій, наведених в інструкціях до використовуваної речовини. Передбачте належну вентиляцію приміщення, надягніть захисний одяг, уникайте змішування різних речовин, передбачте захист агрегату і розташованих поруч із ним предметів.


Пошкодження шкіри й очей при контакті з кислотомісткими речовинами, отруєння при потраплянні в дихальні шляхи або в стравохід токсичних хімічних речовин. 

Пошкодження агрегату або розташованих поруч із ним предметів кислотомісткими речовинами. 

Герметично закрийте отвори, використані для контролю тиску та регуляції газу.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу з відкритих отворів. 


Перевірте, щоб форсунки пальників відповідали типу використовуваного газу.

Пошкодження агрегату через неправильний процес горіння. 


У випадку появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть електроживлення, перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техніка.

Опіки, отруєння токсичними газами. 


У випадку появи запаху газу перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техніка.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами. 

Панель керування




Дисплей




Цифри-індикатори	°C
- задана температура (°C)	000
- Налаштування меню (Err)	R
- Сигналізація кодів збою	Wrench
Запит натискання кнопки Reset (блокування колонки)	Water drop
Необхідна технічна допомога	Flame
Сигналізація наявності полум'я	Heating system icon
Заданий режим опалення	Heating system icon with arrow
Запит опалення активований	Heating system icon with arrow
Заданий режим ПГВ	Heating system icon with arrow
Запит ПГВ активований	Heating system icon with arrow
Режим проти зледеніння активований	Snowflake

Загальний вигляд



Розміри




Мінімальні відстані


Для легкого доступу до котла при технічному обслуговуванні слід забезпечити відповідні мінімально припустимі відстані (вільний простір) від корпусу котла до прилеглих предметів і поверхонь.

Установлювати котел слід відповідно до чинних норм і правил, а також відповідно до вимог виробника.

При встановленні обов'язково використовуйте рівень, котел має перебувати точно в горизонтальному положенні.



Настановний шаблон



Перед встановленням

Котел призначений для нагрівання води до температури нижче точки кипіння, його слід підключити до контурів опалення і гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам котла.

Перед підключенням котла виконайте наступні операції:

- Ретельно промийте трубопроводи контуру опалення і ГВП, щоб видалити всі забруднення, які можуть порушити роботу котла.
- Переконайтеся, що тип використовуваного газу підходить для даного котла (див. заводську табличку та інформацію на впакуванні).
- Переконайтеся, що газоходи вільні від сторонніх предметів і до них не приєднані інші котли або водонагрівачі, за винятком випадків, коли димохід спеціально призначений для декількох котлів відповідно до чинних нормативів.
- Якщо котел підключається до вже наявного, переконайтеся в його чистоті та відсутності сміття, тому що це може привести до утруднення видалення продуктів згоряння та/або припливу повітря, необхідного для горіння.
- Не допускається експлуатація котла при наявності димоходу/ повітроводу, що не відповідають нормативних вимогам і вимогам виробника.
- Перевірте якість води, підвищена жорсткість водопровідної води може привести до утворення накипу на елементах котла і зниженню його КПД.
- обладнання не повинно встановлюватися в місцях, де горіння повітря містить високі рівні хлору (наприклад, поблизу басейну), та / або інших небезпечних речовин, таких як амонію (перукарня) або лужними агентами (пральня), і т.д..
- рівень вмісту сірки у використовуваному газі не повинен перевищувати значень, вказаних діючими європейськими нормативами: максимальний річний пік протягом короткого періоду: 150 мг/м³ газу з середнім річним значенням 30 мг/м³ газу.

Котли типу C, з герметичною (закритою) камерою згоряння і подачею повітря ззовні приміщення не накладають обмежень на вентиляцію та розміри приміщення, де їх встановлюють.

Щоб забезпечити нормальну роботу котла, у приміщенні, де його встановлено, слід витримувати мінімальну робочу температуру (+5°C), а також слід забезпечити захист котла від атмосферних впливів.

Котел слід монтувати на міцній, несучій стіні, виконаній з негорючого матеріалу, що здатна витримати його вагу.

При визначенні місця встановлення котла слід витримувати мінімальні відстані від корпусу котла до прилеглих поверхонь, для доступу до елементів при технічному обслуговуванні.

УВАГА!

У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ ВІД КОТЛА НЕ МАЮТЬ ПЕРЕБУВАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ КОТЕЛ, А ТАКОЖ УСІ СИСТЕМИ, ДО ЯКИХ ВІН ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ, ВІДПОВІДАЮТЬ ЧИННИМ НОРМАМ І ПРАВИЛАМ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ВИРОБНИКА. ЯКЩО В ПРИМІЩЕННІ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНО КОТЕЛ, ПРИСУТНІ ПИЛ ТА/АБО АГРЕСИВНІ ГАЗИ, ТО КОТЕЛ МАЄ БУТИ ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВПЛИВУ ЦЬОГО ПОВІТРЯ.



УВАГА!

ПЕРШИЙ ПУСК МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ТА ІНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИКА.



Підключення до газопроводу

Котел розрахований на роботу із наступними типами газу.

КРАЇНА	Модель	Типи газу
UA	HS PREMIUM 24 EU2	II _{2H3P}
	HS PREMIUM 30 EU2	

За впакуванням і заводською табличкою на корпусі котла переконайтеся, що його розраховано на експлуатацію у відповідній країні та роботу від газу, наявного в країні експлуатації.

Перевірте відповідність типу газу в трубопроводі типу, на який розраховано котел.

Монтаж і випробування газових трубопроводів виконуйте відповідно до чинних норм і правил, з урахуванням максимальної теплопродуктивності котла. Перед установкою обов'язково ретельно очистіть газові трубопроводи для видалення забруднень, які можуть порушити роботу котла. Газове з'єднання слід виконувати через прокладку.


Переконайтеся в належному тиску газу (природного (метану) або зрідженого), оскільки при занадто низькому тиску ефективність роботи котла знижується, і він не забезпечує належного рівня комфорту.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Гідравлічні з'єднання

На малюнку показано схему підключення трубопроводів води та газу до котла. Переконайтеся, що максимальний тиск у водопроводі не перевищує 0,6 МПа (6 бар); якщо перевищує, необхідно обов'язково встановити редуктор тиску.


Підключення котла



- A. Патрубок подачі в контур опалення
- B. Патрубок подачі в контур ГВП
- C. Підведення газу
- D. Підведення холодної води
- E. Повернення з контуру опалення
- F. Трубка сливу запобіжного клапана
- G. Кран підживлення
- H. Зливальний кран
- I. Злив конденсату
- L. Манометр

Для розрахунку розмірів трубопроводів і нагрівальних приладів контуру опалення залишковий тиск слід розраховувати як функцію від необхідної витрати води, беручи до уваги характеристику циркуляційного насоса.

Залишковий тиск при $\Delta T 20^\circ C$



Запобіжний клапан

Приєднайте дренажну трубку (що входить до комплексу поставки) до виходу запобіжного клапана F (див. малюнок). Дренажний патрубок запобіжного клапана (див. малюнок) слід з'єднати із дренажним сифоном так, щоб можна було візуально переконатися в працездатності запобіжного клапана. У протилежному випадку може бути заподіяно шкоду людям, хатнім тваринам і майну. За зазначені травми і збиток виробник відповідальності не несе.

Промивання контуру опалення.

Перед Інсталяцією котла рекомендується очистити всю систему для того, щоб видалити залишки, які можуть з часом негативно вплинути на роботу системи або котла.

ІНСТАЛЯЦІЯ КОТЛА В НОВИХ СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ (МЕНШЕ 6 МІСЯЦІВ)

- Очистіть систему опалення за допомогою відповідного (спеціального) миючого засобу*, щоб забезпечити правильне функціонування котла з плином часу.
- Обов'язково, перед підключенням котла до системи центрального опалення потрібно провести ретельне очищення труб та радіаторів за допомогою води під тиском до тих пір, поки з системи не піде чиста вода.

ІНСТАЛЯЦІЯ КОТЛА У ВЖЕ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ

- Видалити бруд із системи опалення.
- Промийте систему опалення.
- Очистіть систему опалення за допомогою відповідного (спеціального) миючого засобу*, щоб забезпечити правильне функціонування котла з плином часу.
- Перед підключенням котла до системи центрального опалення злити воду з труб і радіаторів ретельно, щоб видалити всі відкладення та сміття (забезпечуючи, щоб система була повністю злита з усіх нижніх точках поки не піде чиста вода).

ЯКІСТЬ ВОДИ

Як правило, заповнення котла та опалювальної системи відбувається виключно холодною водою і без будь-яких засобів для очищення води.

У разі обробки води:

- Перед підключенням котла до системи центрального опалення злити воду з труб і радіаторів ретельно, щоб видалити всі відкладення та сміття (забезпечуючи, щоб система була повністю злита з усіх нижніх точках поки не піде чиста вода).
- Очищення води має відбуватися тільки за відповідним технічним рішенням*, щоб забезпечити правильне функціонування котла з плином часу.
- Після очищення води, переконайтеся що значення рН води в системі опалення становить від 7 до 8 (дуже важливо, щоб уникнути явища корозії в присутності компонентів алюмінію та легкосплавних матеріалів).

Хімічні речовини, і їх використання повинно бути узгоджено з технічним відділом **ARISTON THERMO UKRAINE**, так як їх Неправильне дозування може викликати пошкодження котла, в основному, в присутності компонентів алюмінію та легкосплавних матеріалів.

(*). Будь ласка, перед застосуванням будь-яких хімічних засобів для очищення / обробки води, які будуть використовуватися, проконсультуйтеся з технічним відділом **ARISTON THERMO UKRAINE**.

Підлогове опалення («Тепла підлога»)

При влаштуванні підлогового контуру опалення («Тепла підлога») необхідно встановити термостат у подавальній лінії. Інструкції з електричного підключення термостата див. у розділі «Підключення додаткових пристроїв» (сторінка 14).

Якщо температура на виході в контур підлогового опалення буде занадто високою, то котел зупинить і режим ГВП, і режим опалення, після чого покаже код несправності 116 («Розімкнені контакти термостата підлогового опалення»). Котел повторно починає працювати, коли контакти термостата замкнуться протягом періоду автоматичного перезапуску.


Якщо термостат не може бути встановлено, то контур підлогового опалення у будь-якому випадку має бути захищено термостатичним клапаном, або автоматичним байпасом, щоб запобігти досягнення занадто високої температури в контурі.

У випадку монтажу підлогової системи опалення труби мають бути обладнані бар'єром для кисню; якщо ця вимога не виконана теплообмінник може бути пошкоджений.

Відведення конденсату

Висока енергетична віддача приводить до утворення конденсату, який треба відводити. З цією метою необхідно використовувати пластиковий шланг, що прокладається в такому положенні, яке перешкоджає застоюванню конденсату в котлі. Шланг приєднується до зливного сифона з можливістю візуального контролю.


Дотримуйтесь чинних національних нормативів з монтажу та можливих приписів місцевої влади та організацій, відповідальних за охорону здоров'я населення.



СИФОН БУЛО ЗАПОВНЕНО ВОДОЮ ПІД ЧАС ДЕАЕРАЦІЇ КОТЛА (АБО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ) – ДИВ. СТОР. 17 ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ВОДИ В СИФОНІ, У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ВОДИ ЗАПОВНІТЬ ЙОГО. ВІДКРИЙТЕ РУЧНИЙ КЛАПАН ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ НА ГОЛОВНОМУ ТЕПЛОБМІННИКУ ДО ПОВНОГО ЗАПОВНЕННЯ. ПЕРЕВІРТЕ НА МАНОМЕТРІ ПОКАЗАННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ. УВАГА! ВІДСУТНІСТЬ ВОДИ В СИФОНІ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВИТІКАННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ У ПРИМІЩЕННЯ.



Гідралічна схема



1. Повітровідвідник
2. Датчик температури в зворотній лінії контуру опалення
3. Первинний теплообмінник
4. Газовий клапан
5. Запобіжний клапан (3 бара)
6. Вторинний пластинчатий теплообмінник
7. Зливний кран
8. Сифон
9. Датчик витрати контуру ГВП
10. Кран підживлення
11. Манометр
12. Фільтр контуру опалення
13. Триходовий клапан
14. Датчик тиску води
15. Автоматичний байпас
16. Циркуляційний насос з автоматичним перемиканням швидкостей і повітровідвідником
17. Датчик температури в подавальній лінії контуру опалення
18. Розширювальний бак
19. Електрод контролю полум'я
Електроди розпалення
20. Модульований вентилятор

ВСТАНОВЛЕННЯ

Подача повітря і відведення продуктів згоряння

Котел Котел допускає встановлення типу В (подача повітря із приміщення) і типу С (подача повітря ззовні). Щоб уникнути потрапляння продуктів згоряння в систему повітроводів, ретельно виконайте монтаж ущільнень відповідно до даного посібника.

Встановлення системи відведення продуктів згоряння виконуйте обережно, щоб не порушити ущільнення і не допустити потрапляння продуктів згоряння у повітровід. Горизонтальні ділянки трубопроводів повинні мати ухил не менше 3 %, для запобігання скупченню конденсату. Встановлення типу В допускається в приміщеннях із належною вентиляцією і подачею повітря, відповідно до чинних норм і правил. У приміщеннях, де можлива присутність корозійно-активних пар у повітрі (наприклад, пральні, перукарні, гальваноділянки тощо) слід використовувати тільки встановлення типу С (з подачею повітря ззовні приміщення). Це забезпечує захист котла від корозії.

При монтажі коаксіальної (здвоєної) системи димовидалення/подачі повітря необхідно використовувати тільки оригінальні приналежності. Димохід не має стикатися або проходити в безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів, а також проходити через конструкції будинку, виготовлені з використанням легкозаймистих матеріалів. З'єднання слід виконувати так, щоб забезпечити захист від потрапляння конденсату в котел.

При заміні старого котла також слід замінити елементи системи вентиляції та відведення продуктів згоряння.

Підключення димоходу/повітроводу

- коаксіальна система (типу «труба в трубі»), призначена для подачі повітря і відведення продуктів згоряння;
- роздільна система для відведення продуктів згоряння і подачі повітря ззовні приміщення;
- одноканальний димохід для видалення продуктів згоряння, подача повітря здійснюється із приміщення.


У з'єднанні котла з димоходом/повітроводом дозволяється використовувати тільки матеріали та компоненти, стійкі до впливу конденсату. Відомості про довжину та орієнтацію сполучних елементів див. у таблиці «Типи і довжини трубопроводів подачі повітря і відведення продуктів згоряння».

Комплекти приналежностей для підключення димоходу/повітроводу до комплекту поставки котла не входять, підлягають замовленню для конкретного типу з'єднання. Усі котли розраховані на подачу повітря і відведення продуктів згоряння через коаксіальну систему діаметром 60/100 мм або роздільну систему діаметрами 80/80. У випадку втрат тиску в трубопроводах, при виборі розмірів димоходу/повітроводу слід урахувати додатковий аеродинамічний опір (див. каталог приналежностей для димоходів/повітроводів). Порядок розрахунку, еквівалентні довжини та варіанти установки див. у каталозі приналежностей для димоходів/повітроводів.

ОБЕРЕЖНО!
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО
ТРУБОПРОВОДИ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ
І ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ
ВІЛЬНІ ВІД СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ І НЕ
МАЮТЬ НЕЩІЛЬНОСТЕЙ.



Котел налаштований для підключення до 60/100 коаксіального димоходу вихлопної системи воздуховодів. Для підключення роздільної системи використовуйте тільки один із двох отворів для подачі повітря. Видаліть глушку входу повітря відрізавши її відповідним ножом.










Типи і довжини трубопроводів подачі повітря і відведення продуктів згоряння

Тип газоходу		Максимальна довжина димоходу/повітроводу (m)		Діаметри труб, мм
		HS PREMIUM		
		24 EU2	30 EU2	
		MAX	MAX	
Коаксіальна система	C13 C33 C43	10	7	ø 60/100
	B33	10	7	
	C13 C33 C43	25	19	ø 80/125
Роздільна система	C13 C33 C43	S1 = S2	S1 = S2	ø 80/80
		25/25	25/25	
	C53 C83	S1+S2	S1+S2	ø 80/80
		42	42	
	B23	42	42	ø 80

S1 - подача повітря; S2 = відведення продуктів згоряння

Типи димоходів/повітроводів

В – Подача повітря із приміщення (відкрита камера згоряння)		
B23	Відведення продуктів згоряння назовні; подача повітря із приміщення	
B33	Відведення продуктів згоряння через індивідуальний або загальний вбудований димохід будинку; подача повітря із приміщення.	
С - Подача повітря ззовні (закрита камера згоряння)		
C13	Система для відведення продуктів згоряння і підведення повітря через зовнішню стіну будинку (однаковий діапазон тисків)	
C33	Система для відведення продуктів згоряння і підведення повітря через покрівлю будинку (однаковий діапазон тисків)	
C43	Подача повітря і відведення продуктів згоряння через індивідуальний або загальний вбудований димохід будинку	
C53	Система для відведення продуктів згоряння через покрівлю будинку і підведення повітря через зовнішню стіну	
C83	Відведення продуктів згоряння через індивідуальний або загальний вбудований димохід будинку; подача повітря через зовнішню стіну	

ОБЕРЕЖНО!
ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ РОБІТ НА КОТЛІ
ВІДКЛЮЧІТЬ ЙОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
ЗОВНІШНІМ ДВОПОЛЮСНИМ ВИМИКАЧЕМ
(УСТАНОВІТЬ У ПОЛОЖЕННЯ «OFF» (ВИМКН)).



Підключення до електричної мережі

З метою забезпечення безпеки доручіть кваліфікованому фахівцеві ретельно перевірити всі електричні з'єднання котла. Виробник не несе відповідальності за збиток, заподіяний відсутністю належного заземлення або неналежними параметрами мережі електроживлення.


Переконайтеся, що систему розраховано на максимальну потужність, споживану котлом (див. паспортну табличку). Переконайтеся, що використовуються провідники перетином не менше 0,75 мм².

Для правильної та безпечної роботи котел має бути **ОБОВ'ЯЗКОВО** надійно заземлений.

Живлення здійснюється від мережі 230 В, 50 Гц (L, N + PE) з дотриманням полярності і заземлюючим провідником.

При необхідності заміни кабелю електроживлення звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Заземлюючий провід (жовтий або зелений) повинен мати більшу довжину, ніж фазний провід або нейтраль.

Кабель електроживлення




Увага!

Підключення котла до мережі електроживлення слід виконувати через постійне з'єднання (не допускається використання штепсельної вилки) через двополюсний вимикач із мінімальною відстанню між контактами не менше 3 мм.

Суворо забороняється використовувати багатовиводні штекери, подовжувачі та/або перехідники.

Котел не має засобів грозозахисту.


При необхідності заміни запобіжників використовуйте швидкодіючі плавкі запобіжники 2 А.



Підключення додаткових пристроїв.

Підключення додаткових пристроїв здійснюється в наступному порядку:

- Відключіть електроживлення котла;
- Розблокуйте L-подібні фіксатори і видалить кришку панелі приладів.



Периферійні з'єднання:

BUS – Підключення приладів терморегуляції (плавного регулювання)

SE – Зовнішній датчик температури

TA1 – Кімнатний термостат зони опалення 1

Зауваження: Можливо під'єднати запобіжний термостат теплої підлоги послідовно за допомогою кабелю TA1 – дивись електричну схему на наступній сторінці.



Увага!

Порядок розміщення і підключення додаткових пристроїв див. у посібниках з установами відповідних пристроїв.




Приєднання термостата приміщення

- Заведіть провід від термостату в отвір біля роз'ємів.
- Під'єднайте провода в роз'єм **TA1**, видаливши для цього перемичку.
- Підвісити кришку інструментальної панелі.

Електрична схема

З метою забезпечення безпеки доручить кваліфікованому фахівцеві ретельно перевірити всі електричні з'єднання.

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТОК, ЗАПОДІЯНИЙ ВІДСУТНІСТЮ НАЛЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ АБО НЕНАЛЕЖНИМИ ПАРАМЕТРАМИ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.



ПУСК В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Початкові процедури

Безпечність і працездатність котла забезпечуються тільки за умови його введення в експлуатацію фахівцем, який має кваліфікацію відповідно до чинних норм і правил.

Електроживлення

- Переконайтеся, що напруга і частота в мережі електроживлення відповідають зазначеним на заводській табличці котла;
- **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО КОТЕЛ НАДІЙНО ЗАЗЕМЛЕНИЙ.**

Заповнення та деаерація контуру опалення

УВАГА!


Перед заповненням контуру опалення та проведенням його деаерації під'єднайте трубу відведення конденсату.

При встановленні та незапланованому обслуговуванні котла необхідно виконувати ретельну деаерацію контуру опалення та самого котла. Ця процедура виконується у такій послідовності:

- Відкрийте ручний клапан відводу повітря, що розташований збоку головного теплообмінника (3). Клапан під'єднаний до дренажної труби, що йде від клапана відводу конденсату.
- Підніміть ковпачок на автоматичному клапані відводу повітря на циркуляційному насосі та залиште його відкритим.
- Повільно відкривайте кран підживлення, доки не стане чути, як тече вода; Не відкривайте його повністю.
- Відкрийте кожен кран відводу повітря, починаючи з найнижчої точки, закрийте кран, коли з нього почне текти вода без залишків повітря.
- Закрийте ручний клапан відводу повітря, коли з нього почне текти вода без залишків повітря.
- Продовжуйте заповнювати систему, доки тиск за показами манометра не досягне щонайменше 1,5 бар.

УВАГА!

ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ВОДИ В КЛАПАНІ ВІДВОДУ КОНДЕНСАТУ, У ВИПАДКУ ЇЇ ВІДСУТНОСТІ НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ КЛАПАН. ВІДКРИЙТЕ РУЧНИЙ КЛАПАН ВІДВОДУ ПОВІТРЯ НА ГОЛОВНОМУ ТЕПЛОБІМНІКУ ДО ПОВНОГО ЗАПОВНЕННЯ. ПЕРЕВІРТЕ ТИСК В СИСТЕМІ ПО МАНОМЕТРУ.




Подача газу

Дійте наступним чином:


- Переконайтеся, що тип газу в системі відповідає зазначеному на заводській табличці котла.
- Відкрийте вікна і двері.
- Переконайтеся у відсутності відкритого вогню і джерел іскор.
- Перевірте газопальникову частину котла на герметичність. Для цього при перекритому (вимкненому) клапані подачі газу перекрийте і знову відкрийте основний газовий вентиль. Протягом 10 хв. лічильник не має реєструвати витрати газу

Порядок запалювання

Натисніть кнопку ON/OFF **1** на панелі керування для вмикання котла. На дисплеї відобразиться:



• у робочому режимі





- на дисплеї відображаються значення:
 - установленная температура отопления
 - установленная температура ГВС

Показывают действие сервисных функций:

Работу функции "антивоздух"	
Пост-циркуляцию отопления	
Пост-циркуляцию гвс	


Перше вмикання

- Перевірте:
 - газовий кран має бути закрито;
 - електричні з'єднання мають бути виконані правильно. Перевірте в будь-якому разі, щоб жовто-зелений провід заземлення був приєднаний до надійної системи заземлення. Для випуску повітря із циркуляції виконайте наступні операції:
 - заглушку автоматичного вантузного клапана на циркуляторному насосі має бути відгвинчено;
 - Увімкніть котел, натиснувши кнопку **1** (ВВІМКН/ВИМКН). За допомогою кнопки **1** виберіть режим очікування, при якому відсутній запит на вмикання в режимі опалення або ГВП. 
 - Котел автоматично виконує цикл деаерації приблизно 7 хвилин, який при необхідності може бути перерваний натисканням кнопки **1**. Під час циклу деаерації відкрийте ручний вентиляційний клапан (3) на первинному теплообміннику і знову закрийте його, коли почне виходити вода, що не має бульбашок повітря. 

В кінці перевірте, чи система повністю звільнена від повітря та якщо ні, повторно запустить операцію деаерації натиснувши та утримуючи кнопку **1** протягом 5 секунд.
 - випустіть повітря з батарей опалення;
 - перевірте тиск у системі. Якщо він понизився, відкрийте підживлення води аж до досягнення значення 1 бар.
 - Перевірте димохід видалення продуктів згоряння.
 - Перевірте, щоб можливі необхідні вентиляційні отвори в приміщенні були відкриті (монтаж типу В).
 - Перевірте, чи є в сифоні вода; у протилежному випадку його потрібно знову наповнити водою. У разі потреби відкрийте ручний клапан відводу повітря на головному теплообміннику до повного заповнення.
- ПРИМІТКА: ЯКЩО КОТЕЛ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ, СИФОН МАЄ БУТИ ЗАПОВНЕНИЙ ПЕРЕД ТИМ, ЯК КОТЕЛ БУДЕ ЗАПУЩЕНО ЗНОВ. ЗАПУСКАТИ КОТЕЛ У РОБОТУ БЕЗ ВОДИ В СИФОНІ НЕБЕЗПЕЧНО ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІСТЬ ВИХОДУ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ У ПРИМІЩЕННЯ СКРІЗЬ ПУСТИЙ СИФОН.**
- Відкрийте газовий кран і перевірте герметичність усіх з'єднань, включаючи з'єднання колонки, перевіряючи, щоб лічильник не показував витрати газу. При необхідності усуньте витікання.
 - Включіть котел, за допомогою кнопки **1** (режим), вибравши режим опалення або ГВП.

Режим автоматичного примусового видалення повітря («АНТИПОВІТРЯ»)

При первинному заповненні контуру опалення водою або при появі великої кількості повітря в системі можна увімкнути режим примусового автоматичного видалення повітря. Для цього натисніть й утримуйте кнопку **1** протягом 510 секунд. Котел буде функціонувати в цьому режимі протягом 7 хвилин. Після закінчення циклу дисплей повернеться у вихідний стан. Цикл можна повторити або відключити, натиснувши кнопку **1** (скасування).




ПУСК В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ

У цій процедурі необхідно дотримуватися порядку операцій.


ПОРЯДОК ЗАПУСКУ. КРОК 1.

Перевірка тиску газу

Послабте гвинт 1 і вставте трубку манометр труба зв'язку в штуцер відбору тиску на вході клапана. Увімкніть котел на максимальній потужності в режимі ГВП, використайте можливість режиму «Сажотрус» (натискайте й утримуйте кнопку RESET протягом 5 секунд. Дисплей буде відображати . Тиск газу на пальнику має відповідати значенню для використовуваного типу газу, для якого розроблений котел, див. таблицю налаштування газу.

Газовий клапан 848


Газовий клапан 8205



КРОК 2.

Справний газоаналізатор, що пройшов обов'язкову перевірку

Приєднайте еталонований вимірювальний прилад до розніму вузла горіння, розташованому зліва, відвернувши гвинт і видаливши заглушку.




КРОК 3.

Регулювання вмісту CO₂ при максимальній витраті газу (режим нагріву води для побутових потреб)


Здійсніть максимальний відбір гарячої води для побутових потреб. Виберіть функцію «Режим «Сажотрус», натисканням кнопки RESET («Перезавантаження») протягом 10 секунд.

УВАГА! При дії функції «Сажотрус» температура води на виході з котла може перевищувати 65°C.

Наступна іконка з'явиться на

дисплеї:  - котел активовано на максимальній потужності опалення)



Натисніть кнопку 2  для вибору

іконки:  (максимальна потужність)



Перед виконанням аналізів процесу горіння зачекайте 1 хвилину, поки робота котла стабілізується.

Визначте значення вмісту CO₂ (у %) і порівняйте його зі значеннями у таблиці нижче (значення для закритого кожуха). Примітка: значення наведені для закритого кожуха.

Газ	HS PREMIUM			
	24 EU2		30 EU2	
	CO ₂ (%)			
	МАКС	МІНІ	МАКС	МІНІ
G20	9,4 ± 0,3	9,3 ± 0,3	9,4 ± 0,3	9,3 ± 0,3
G31	11,0 ± 0,3		10,5 ± 0,3	10,0 ± 0,3

Якщо отримане значення вмісту CO₂ (%) відрізняється від значень, наведених у таблиці, виконайте регулювання газового клапана відповідно до наведених нижче вказівок; у протилежному випадку переходьте безпосередньо до кроку 4.



Регулювання газового клапана на максимальну витрату газу

Відрегулюйте газовий клапан, обертаючи гвинт 4 щоб змінити рівень CO₂ (1 повний оберт гвинта регулює рівень CO₂ приблизно 0.2-0.4%). Чекайте 1 хвилину після кожної зміни для стабілізації значення CO₂, щоб воно встигло стабілізуватися. Якщо змінене значення відповідає наведеному в таблиці, регулювання завершено, у протилежному випадку виконайте регулювання знов.

Примітка: Режим «Сажотрус» відключається автоматично через 10 хвилин або вручну, шляхом короткочасного натискання кнопки RESET.


Газовий клапан 848

Газовий клапан 8205



КРОК 4

Перевірка вмісту CO₂ при мінімальній витраті газу

Whit the Cleaning function active, press the button 2  to select the

icom  (Minimum Power)

Перед виконанням аналізів процесу горіння зачекайте 1 хвилину, поки робота котла стабілізується.

Якщо виміряне значення CO₂ (%)

відрізняється від значень, наведених у таблиці, відрегулюйте газовий клапан за наведеними нижче інструкціями; у протилежному випадку переходьте безпосередньо до кроку 5.



Регулювання газового клапана на мінімальну витрату газу


Зніміть захисний ковпачок і відрегулюйте гвинт 2, обертаючи проти годинникової стрілки в прирощеннях, щоб зменшити рівень CO₂. Чекайте 1 хвилину після кожної поправки на CO₂, щоб значення встигло стабілізуватися.

Якщо змінене значення відповідає наведеному в таблиці, регулювання завершено, у протилежному випадку розпочніть процедуру регулювання знов.


Установіть захисний ковпачок назад на гвинт 2.

Увага! Якщо значення CO₂ у положенні мінімальної потужності було змінено, то необхідно виконати пере налаштування на максимальній потужності.

Газовий клапан 848



Газовий клапан 8205



КРОК 5

Закінчення регулювання

Вийдіть з режиму «Сажотрус», натиснувши на кнопку RESET.

Припиніть відбір гарячої води.

Встановіть на місце передню панель установки.

Встановіть на місце заглушку відбору проб газів

Вхід у меню і зміна налаштувань

Меню 2 – параметри котла Підменю 3 – параметр 1

Максимальна теплова потужність, установлювана регулятором тиску (модулятором) на газовому клапані

Підменю 2 – параметр 0 Режим плавного розпалення (знижений тиск при розпаленні)

Підменю 3 – параметри 6


Режим затримання розпалення (захист від частих вмикань)

Регулювання максимальної потужності системи опалення

Цей параметр обмежує корисну потужність котла.

Відсоткове співвідношення, еквівалентне потужності в діапазоні від мінімальної (0) до максимальної (99) потужності, показано на графіку нижче.

Для перевірки максимальної потужності котла в режимі опалення увійдіть у меню 2/ підменю 3/ параметр 1.



Перевірка потужності в режимі розпалення

Ez a paraméter korPotужність при розпаленні може бути задано в діапазоні від мінімально припустимого до максимального припустимого значення. Змінювати даний параметр слід, якщо під час розпалення тиск на виході газового клапана (виміряний при роботі котла в режимі ГВП) не співпадає із значеннями, наведеними в таблиці «Зведена таблиця параметрів за типами газу». Для перевірки потужності в режимі розпалення увійдіть у меню 2/ підменю 2/ параметр 0. При необхідності відповідними чином змініть значення параметра.

Регулювання затримання розпалення

Цей параметр може бути використано для встановлення часу затримки перед наступним вмиканням пальника, після того як він був вимкнений після досягнення заданої температури. Можливо встановити затримку в хвилинах між значеннями 0 та 7 хвилин

Зведена таблиця параметрів за типами газу

		HS PREMIUM			
		24 EU2		30 EU2	
		G20	G31	G20	G31
Нижче число Воббе (15 °C, 1013 мбар) (МДж/м ³)		45,67	70,69	45,67	70,69
Вхідний тиск газу, мбар		20	37	20	37
При розпаленні		220	35	35	26
Максимальна потужність опалення		231	60	57	55
Мінімальна швидкість вентилятора, %		233	20	18	23
Максимальна швидкість вентилятора в режимі опалення, %		234	88	82	88
Максимальна швидкість вентилятора в режимі нагріву води, %		232	88	82	88
Діаметр форсунок, (мм)		5,0 (*)	3,6	6,9 (*)	4,7
Споживання газу (15 °C, 1013 мбар) (натуральний газ, м ³ /год)	Макс. (режим ГВП)	2,49	1,83	3,07	2,25
	Макс. (режим опалення)	2,49	1,83	3,07	2,25
	Мінімальний	0,74	0,54	1,01	0,74

(*) Газова діафрагма вбудований в газовий/ повітря змішувач (незнімні)

**ЗМІНА ТИПУ ВИКОРИСТОВУВАНОВОГО ГАЗУ
КОТЛИ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ РОБОТИ З РІЗНИМИ
ТИПАМИ ГАЗУ.
ПЕРЕНАЛАДКУ МАЄ ВИКОНУВАТИ
КОМПЕТЕНТНИЙ ФАХІВЕЦЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ
ІНСТРУКЦІЙ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО
КОМПЛЕКТУ.**

Режим AUTO (автоматичний режим)

У даному режимі котел автоматично підлаштовує робочі параметри (температуру в контурі опалення і потужність котла) під умови приміщення, щоб забезпечувати максимальний рівень комфорту, підтримуючи постійну температуру в приміщенні.

Котел автоматично регулює температуру води на подачі в контур опалення залежно від показань підключених додаткових пристроїв і кількості зон.

При встановленні додаткових пристроїв спеціаліст має задати значення параметрів у меню, відповідні пристроям.

Для активації функції змініть параметр 224.

Докладніше див. відповідний Навчальний посібник «AUTO і терморегуляція».

Приклад 1

Одна обслуговувана зона (висока температура) з кімнатним термостатом (ВВІМКН/ВІМКН).

У цьому разі слід задати наступні параметри:

Одна зона (висока температура), підключено кімнатний термостат (ВВІМКН/ВІМКН). Слід задати параметри:

4 2 1 – вмикання регулювання температури за показаннями додаткових датчиків; виберіть 01 – базове регулювання температури (AUTO).

Умови блокування колонки

Колонка охороняється від несправностей мікропроцесорною схемою, яка при необхідності блокує агрегат. У разі блокування СІД показують тип блокування та його причину. Існує два види блокування.

Захисне вимикання


Здійснюється в разі відхилення від нормальної роботи, яке можна усунути без втручання спеціаліста.

На дисплеї відображається код несправності та його опис.

На дисплеї блимає «Egг» (Помилка) і код

помилки (наприклад, Egг/110) разом із символом . Відразу ж після усунення причини блокування колонка повертається в робочий режим.

У протилежному випадку вимкнути колонку, повернути зовнішній вимикач у положення ВИМКН., перекрити газовий кран і звернутися до кваліфікованого фахівця.




Захисне вимикання через низький тиск води

При недостатньому тиску води в контурі опалення котел виконує захисне вимикання.

На дисплеї блимає «Egг» (Помилка) і код помилки при недостатній циркуляції «Egг/108».

Систему може бути розблоковано за допомогою підживлення води через кран підживлення, розташований у нижній частині колонки. Перевірте тиск за гідрометром і перекрийте кран відразу ж при досягненні 1 - 1,5 бар. Якщо запит підживлення надходить часто, вимкніть колонку, поверніть зовнішній вимикач у положення ВИМКН., перекрийте газовий кран і зверніться до кваліфікованого фахівця для перевірки наявності витоків води.



Аварійне вимикання

При вимиканні цього типу скидання не відбувається автоматично. На дисплеї відображається код несправності та його опис.

На дисплеї блимає напис Egг і код помилки (наприклад,

Egг/501) разом із символом .

У цьому випадку повторний пуск котла необхідно здійснювати вручну, натиснувши кнопку  Reset. (скидання).

Якщо здійснити повторний пуск не вдається, то слід звернутися до Авторизованого сервісного центра.



У кодї несправності (наприклад, 1 01) перша цифра позначає, в якому вузлі сталося порушення нормальної роботи.

- 1 – контур опалення
- 2 – контур ГВП
- 3 – електронний блок керування
- 4 – електронний блок керування
- 5 – розпалення та виявлення полум'я
- 6 – подача повітря і видалення продуктів згорання

Відображення несправностей

Несправності відображаються на дисплеї у наступному форматі:

5 P1 = ПЕРША СПРОБА РОЗПАЛЕННЯ Є НЕВДАЛОЮ

Перший символ указує на несправний вузол, число, що йде за P (попередження), позначає код особливої несправності.

Сигналізація несправної роботи циркуляційного насоса

На циркуляційному насосі є індикатор, що показує його робочий стан:

Світловий індикатор вимкнено:

на циркуляційний насос не подано напругу.

Зелений світловий індикатор горить, не блимаючи:



циркуляційний насос працює.

Зелений світловий індикатор блимає:

відбувається зміна швидкості.

Червоний світловий індикатор:

сигналізація блокування циркуляційного насоса або відсутності води.



Увага!

Якщо відключення електроживлення котла відбувається занадто часто, зверніться до сервісного центра. З метою безпеки не натискайте кнопку RESET (скидання) більше 5 разів протягом 15 хвилин. Якщо вимикання котла відбувається рідко, то це вважається нормальним.

Таблиця кодів несправностей

контур опалення	
Kijelző	Megnevezés
1 01	Блокування через перегрів
1 03	Порушення циркуляції
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 08	Недостатній тиск у контурі опалення (потрібне підживлення)
1 10	Коротке замикання або обрив ланцюга датчика температури у подавальній лінії контуру опалення
1 12	Коротке замикання або обрив ланцюга датчика температури в зворотній лінії контуру опалення
1 14	Коротке замикання або обрив ланцюга зовнішнього датчика температури
1 16	Розімкнено контакти термостата підлогового опалення
1 18	Несправність датчика температури на подачі контуру опалення
1 P1	Недостатня циркуляція
1 P2	
1 P3	
Контур ГВП	
2 05	Обрив датчика ГВП бойлера (сонячний колектор)
Внутрішні плати керування	
3 01	Несправність дисплея
3 02	Збій зв'язку між дисплеєм та основною платою
3 03	Несправність основної плати
3 04	Занадто велика кількість натискань кнопки RESET
3 05	Несправність головної плати керування
3 06	Несправність головної плати керування
3 07	Несправність основної плати
3 P9	Необхідність Т.О. – зверніться до сервісної служби
Зовнішні додаткові пристрої	
4 11	Несправність датчика t 1 зони
4 12	Несправність датчика t 2 зони
4 13	Несправність датчика t 3 зони
Розпалення та виявлення полум'я	
5 01	Немає полум'я при розпаленні
5 02	Виявлено полум'я при закритому газовому клапані
5 04	Відрив полум'я
5 P1	Невдале перше запалювання
5 P2	Невдале перше запалювання
5 P3	Відрив полум'я
Подача повітря і видалення продуктів згоряння	
6 10	Розімкнений тепловий запобіжник
6 12	Недостатня швидкість вентилятора

Функція захисту від замерзання

Якщо датчик температури на подачі в контур опалення відзначає температуру нижче 8 °С, то вмикається на 2 хвилини циркуляційний насос.

Після закінчення перших двох хвилин циркуляції можуть виявитися наступні ситуації:

А) якщо температура подачі вища 8°С, циркуляція переривається;

В) якщо температура на лінії подачі перебуває в межах 4°С - 8°С, циркуляція триває протягом ще 2 хвилин;

С) якщо температура на лінії подачі нижче 4°С, пальник запалюється на мінімальній потужності аж до досягнення температури 30°С.

Захист від замерзання може бути активований тільки при справно працюючому котлі:

- достатній тиск у контурі опалення;
- наявність електроживлення;
- наявність газу.



Зона технічного спеціаліста

- тільки для технічних спеціалістів

Доступ до Технічної частини дає змогу виконувати спеціальні налаштування котла, згідно зі спеціальними вимогами кожного процесу встановлення.

Це важлива інформація, від правильності налаштування якої залежить ефективність роботи котла.

Технічна область включає різні розділи налаштування, в яких можливий доступ до різних параметрів у процесі введення в експлуатацію.

Доступ і зміна різних параметрів виконується кнопками «+» і «-» і кнопками «+» **OK** і «-» **ESC**.



Інформація щодо обраного параметра відображається на дисплеї за допомогою цифр.

Увага! Доступ до параметрів, призначених для фахівців, можливий тільки після введення коду доступу.

Для доступу до Параметрів виконати наступне:

Приклад: Модифікація параметра **231** Макс. потужність опалення.

1. натиснути одночасно кнопки **2** «+» і «-» на 5 секунд. Колонка запитує введення коду доступу, на дисплеї з'являється **222**



2. натиснути кнопку «+» для вибору коду **234**.



3. натиснути кнопку «+» **OK** для доступу до параметрів, на дисплеї з'являється перший наявний параметр **220**



4. для вибору параметрів натиснути кнопку «+» для вибору параметра.
- Приклад: зміна параметра **231**



5. натиснути кнопку «+» **OK** для доступу до параметра, на дисплеї показується значення, що блимає, наприклад: «**70**».



6. натиснути кнопки **1** «+» або «-» для вибору нового значення, наприклад: «**65**»




7. натиснути кнопку «+» **OK** для збереження зміни або кнопку «-» **ESC** для виходу без збереження.






Для виходу натиснути кнопку «-» **ESC** аж до повернення дозвичайної візуалізації.

Параметр	Опис	Діапазон	Заводське налаштування
----------	------	----------	------------------------

СЕРВІСНИЙ КОД		222	
натиснути кнопку «+» для вибору коду 234 і натиснути кнопку «+» OK .			
201	ГВП Попередній нагрів	0= OFF 1 = ON	
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується у разі заміни типу газу або електронної плати керування</i>			
214	Тип циркуляції котла	0 = Стандартний коефіцієнт корисної дії 1= Висока ефективність	1
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА - Див. розділ «Налаштування і перевірка газової частини»</i>			
220	Плавне розпалення	від 0 до 100	
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА - Див. розділ «Налаштування і перевірка газової частини»</i>			
224	Терморегуляція	0 = Відсутня 1 = Присутня	0
терморегуляцію можна активувати натисканням кнопки АУТО			
228	Версія котла НЕ ЗМІНЮВАТИ!!!	від 0 до 5	0
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується тільки при заміні електронної плати керування</i>			
229	Номінальна потужність котла		
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПРИ ЗАМІНІ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ КЕРУВАННЯ</i>			
231	Максимальна встановлена потужність у режимі опалення	від 0 до 100	
<i>Див. розділ «Налаштування і перевірка газової частини»</i>			
232	Макс. потужність ГВП НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ	від 0 до 100	
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується у разі заміни типу газу або електронної плати керування</i>			
233	Мінімальна потужність котла НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ	від 0 до 100	
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується у разі заміни типу газу або електронної плати керування</i>			
234	Макс. потужність котла у % НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ	від 0 до 100	
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується у разі заміни типу газу або електронної плати керування</i>			
236	Час затримання розпалення (режим захисту від частих вмикань)	від 0 до 7	3
245	Мін. швидкість насоса	від 75 до 100 (%)	100
246	Макс. швидкість насоса	від 40 до 100 (%)	
247	Тип контролю теплоносія	0 = Датчики температури 1 = Реле тиску 2 = Датчик тиску	1
<i>ТІЛЬКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА – Використовується тільки при заміні електронної плати керування</i>			

Параметр	Опис	Діапазон	Заводське налаштування
250	Режим «КОМФОРТ» 0 = Відключено 1 = Ввімкнено тимчасово 2 = Ввімкнено постійно		0
Ввімкнено тимчасово = режим активний протягом 30 хвилин після останнього розбору гарячої води Режим «КОМФОРТ» необхідний для підвищення рівня комфорту під час користування гарячою водою. За допомогою цього режиму котел підтримує вторинний теплообмінник (або зовнішній бойлер) у нагрітому стані (в режимі очікування). Це дозволяє при водорозборі дуже швидко отримати гарячу воду.			
252	Затримка старту режиму ГВП <i>Захист від гідравлічного удару</i>	від 5 до 200 (від 0,5 до 20 секунд)	5
253	Логіка пальника в режимі ГВП	0 = Режим «Антинакип» (при температурі 67°C) 1 = задана температура ГВП + 4°C	0
254	Постциркуляція в режимі ГВП <i>OFF = 3 хвилини після оборту і вентиляції і санітарного забору, якщо цього вимагає температура котла. ON = завжди активн. 3 хвилини після оборту і вентиляції, після кожного санітарного забору.</i>	0 = ВИМКНЕНО 1 = ВВІМКНЕНО	0
270	Режим «Сажотрус»  = Максимальна потужність в режимі опалення  = Максимальна потужність в режимі ГВС  = Мінімальна потужність Функцію «Сажотрус» можна активувати і з панелі керування, натискаючи й утримуючи кнопку скидання протягом 10 секунд.		
271	Функція «Антиповітря»	Натисніть кнопку 1	
420	Вибір температурного режиму	0 = від 20 до 45 (°C) (низька температура) 1 = від 35 до 82 (°C) (висока температура)	1
421	Вид терморегуляції	0 = Постійна температура на подачі 1 = Базова терморегуляція 2 = Датчик кімнатної температури 3 = Датчик вуличної температури 4 = Датчик кімнатної та вуличної температури	1

Параметр	Опис	Діапазон	Заводське налаштування
422	Вибір нахилу терморег.	від 0,4 до 3,5 (висока температура)	1,3
		від 0,2 до 1,0 (низька температура)	0,6
			
<p>Якщо використовується датчик вуличної температури, то теплоносій на виході з котла має температуру, що залежить від температури на вулиці і типу контуру опалення, тобто, від типу кривої нагріву. Криву нагріву слід вибрати відповідно до розрахункової температури контуру опалення і властивостей огорожувальний конструкцій, тобто, властивостей приміщення.</p>			
423	Зсув кривої терморег. Функцію AUTO ввімкнено	від -14 до 14 (°C) (висока температура)	0
		від -7 до 7 (°C) (низька температура)	0
Паралельний зсув кривої нагріву призначений для адаптації котла під параметри контуру опалення, і дозволяє коригувати температуру в подавальній лінії контуру опалення відповідно до кімнатної температури.			
Коли регулювання температури активоване зміщуйте криву вгору або вниз. Кожний шаг призводить до підвищення/зниження температури потоку на 1 °C по відношенню до встановленого значення. УВАГА! Без доступу до параметру можливо здвигати криву використовуючи кнопки 2 "+" та 2 "-"  . Дисплей показує значення між -7 та +7. Системи з високою температурою – кожен шаг 2 °C. Системи з низькою температурою – кожен шаг 1 °C			
			
424	Вплив кімн. датчика функцію AUTO ввімкнено	від 0 до 20	20
Якщо встановлено = 0, то кімнатна температура не впливає на розрахунок температури теплоносія. Якщо встановлено = 20, то кімнатна температура максимально впливає на розрахунок температури теплоносія, можливо, тільки якщо приєднано додатковий пристрій за допомогою шини даних			





Параметр	Опис	Діапазон	Заводське налаштування
425	Максимальна температура	від 35 до 82 (°C)	82
		<i>якщо параметр 420 = 1</i>	
		від 20 до 45 °C	45
426	Мінімальна температура	<i>якщо параметр 420 = 0</i>	
		від 35 до 82 (°C)	40
		від 20 до 45 °C	25
821	Стан вентилятора	0 = ВИМКНЕНО	
		1 = ВВИМКНЕНО	
822	Швидкість вентилятора (x100) об/хв		
824	Позиція 3-ходового клапана	0 = ГВП	
		1 = Опалення	
827	Модуляція насоса у %		
832	Температура у зворотній лінії контуру опалення (°C)		
842	Температура холодної води		
874	Реле протока котла	0 = Замкнені	
		1 = Розімкнені	
876	Струм іонізації		

Доступ до внутрішніх елементів

Перед будь-якою операцією з колонкою необхідно знеструмити її за допомогою біполярного вимикача і перекрити газовий кран.

Для доступу до внутрішньої частини колонки необхідно:

1. Розблокувати та зняти кришку панелі керування
2. Відгвинтити два гвинта на панелі керування (с)
3. Потягнути передню панель вперед та відчепити її від верхніх штифтів (с)



Технічне обслуговування (ТО) – важлива складова забезпечення безпечності, ефективної роботи котла і запорука його тривалої експлуатації. Виконуйте ТО відповідно до чинних норм і правил, а також вимог виробника, не рідше 1 разу на рік. Регулярно здійснюйте аналіз продуктів згорання з метою контролю КПД котла і недопущення порушення чинних норм щодо викидів у навколишнє середовище.

Перш ніж почати технічне обслуговування:

- Відключіть котел від електромережі, для чого встановіть зовнішній двополюсний вимикач у положення «OFF» (ВИМКН);

- Перекрийте газовий кран і крани опалення і ГВП.

Після закінчення робіт котел відновлює параметри, що передували відключенню.

Загальні рекомендації

Рекомендується виконувати наступні перевірки котла НЕ МЕНШЕ 1 разу на рік:

1. Перевірте на герметичність гідравлічну систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
2. Перевірте на герметичність газову систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
3. Зробіть візуальний огляд загального стану котла.
4. За результатами огляду за п."з" при необхідності виконайте розбирання й очищення камери згорання.
5. Перевірте та очистіть сифон.
6. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої працюють належним чином: - термостат перегріву.
7. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої газової частини працюють належним чином: - електрод контролю полум'я (іонізації).
8. Перевірте ефективність процесу нагрівання води для ГВП (перевірте витрату і температуру).
9. Виконайте перевірку основних параметрів функціонування котла.
10. Видаліть продукти окиснення з електрода контролю полум'я.

Наявність оксиду в обміннику не впливає на працездатність котла. Якщо ви вважаєте за потрібне очистити обмінник, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Очищення основного теплообмінника.


Доступ до первинного обмінника можна отримати, видаливши пальник - див. Малюнок.

ЗА ОСТАННІЙ ОК РОКУ очистіть обмінник пилососом за допомогою щітки та неметалевого перфоратора (радімо використовувати наш комплект 65118263).

У деяких випадках надмірне забруднення первинного обмінника може спричинити помітне зниження потужності, що подається котлом.

У цих випадках після перевірки ефективного зниження потужності, що подається котлом,

і у випадку, коли описана раніше механічна чистка не є



вирішальною, можна приступити до більш глибокого очищення за допомогою рідин (рекомендуємо використовувати наш комплект 65114120 - 65114121).

Пам'ятайте, що наявність видимого оксиду не впливає на правильну роботу котла, якщо технічне обслуговування проводиться так, як описано в загальних зауваженнях, і що очищення рідинами необхідно проводити лише після перевірки фактичного падіння потужності.

УВАГА! ЗАМОВЛЕНО ЗАМЕНИТИ ГАСКУ (ВИДІТЬ ФІГУРУ) КОЖНОГО ЧАСУ, ЩО ВИ РАЗУМИТИ ПЕРЕМОГА.

Очищення сифона

Для доступу до сифона відкрутіть систему збирання конденсату, розташовану зліва внизу. Промийте сифон водою з мийним засобом.

Встановіть на місце систему збирання конденсату.

ПРИМІТКА. ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗУПИНЕННЯ АПАРАТА ПЕРЕД НОВИМ РОЗПАЛЕННЯМ ЗАПОВНІТЬ СИФОН ВОДОЮ.

ЯКЩО НЕ ВІДНОВИТИ РІВЕНЬ ВОДИ В СИФОНІ, ЦЕ МОЖЕ ВІЯВИТИСЯ НЕБЕЗПЕЧНИМ, ОСКІЛЬКИ ПРОДУКТИ ГОРІННЯ МОЖУТЬ ПОТРАПИТИ ДО ПРИМІЩЕННЯ.

Перевірка роботи

Після закінчення технічного обслуговування заповніть контур опалення до тиску близько 1,0 бар і видаліть повітря.

Одночасно заповніть контур ГВП.

- Запустіть котел.
- При необхідності повторно видаліть повітря з контуру опалення.
- Перевірте налаштування і переконайтеся, що всі пристрої керування та контролю діють належним чином.
- Перевірте герметичність, переконайтеся, що система відведення продуктів згорання і подачі повітря діє належним чином.

Зливання води

Для зливання води з контуру опалення дійте наступним чином:

- Вимкніть котел, для чого переведіть зовнішній двополюсний вимикач у положення OFF (ВИМКН), перекрийте газовий кран;
- Відкрийте автоматичний повітровідводник на насосі;
- Відкрийте зливальний кран і злийте воду у відповідну ємність;
- Злийте воду з нижніх точок контуру опалення (при необхідності).

У разі, якщо система має бути залишена непрацюючою у районах, де температура в приміщенні може опускатися нижче 0 ° C на протязі певного часу, ми радимо додавати антифриз у систему опалення за для того, щоб уникнути утворення льоду всередині системи опалення. При використанні антифризу зверніться до сервісного центру ARISTON для отримання додаткової інформації стосовно найбільш прийнятних продуктів для використання.

Регулярно перевіряйте рівень pH води / суміші води та антифризу в контурі котлу та замінійте її у разі, якщо отримане значення нижче границі, встановленої виробником.

НЕ ЗМІШУЙТЕ РІЗНІ ТИПИ АНТИФРИЗУ.

Виробник не несе відповідальності за будь-який ущерб, що може бути спричинений котлом або системою опалення з причини використання невідповідних антифризів, сумішей або добавок.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зливання води з контуру ГВП і вторинного теплообмінника.

При небезпеці промерзання необхідно злити воду з контуру ГВП наступним чином:

- Перекрийте кран подачі холодної води в котел;
- Відкрийте всі крани холодної та гарячої води;
- Злийте воду з нижніх точок системи (при необхідності).

Ми не рекомендуємо використовувати незамерзаючі теплоносії для контуру опалення.

ОБЕРЕЖНО!

Перед переміщенням котла спорожніть усі внутрішні обсяги, де може міститися гаряча вода, остерегайтеся опіків.

Видалення накипу з елементів котла виконуйте відповідно до вказівок заходів безпеки, у провітрюваному приміщенні, використовуючи спецодяг, уникаючи змішання різних реагентів і забезпечивши захист котла, оточуючих предметів, людей і тварин.

Усі з'єднання, використовувані для вимірювання тиску газу і регулювання газової частини котла, мають бути надійно закриті. Переконайтеся, що котел може працювати на газі наявного типу і що діаметр форсунок є відповідним.

З появою запаху гару або диму з котла, а також запаху газу, від'єднайте котел від електромережі, перекрийте газовий кран, відкрийте всі вікна і зверніться за технічною допомогою до кваліфікованого фахівця.

Навчання користувача

Проінформуйте власника (користувача) про порядок роботи з котлом.

Передайте власникові «Посібник з експлуатації» і попередьте про необхідність зберігати його в безпосередній близькості від котла.

Викладіть власникові наступне:

- Необхідність періодично перевіряти тиск води в контурі опалення; порядок підживлення і видалення повітря з контуру опалення.
- Порядок установлення температури в контурі опалення і використання регульованих пристроїв для забезпечення належного та економічного режиму роботи.
- Необхідність періодичного технічного обслуговування котла відповідно до чинних норм і правил, а також вимоги виробника (не рідше 1 разу на рік).
- Заборонено вносити будь-які зміни в налаштування співвідношення подачі повітря і газу.
- Заборонено робити ремонт самостійно.

Утилізація і повторна переробка.

Наше обладнання виготовлено з матеріалів і компонентів, які підлягають повторній переробці.

Котел і його аксесуари повинні при можливості утилізуватись належним чином і окремо, в залежності від категорії.

Упаковка, яка використовується для транспортування котла повинна бути утилізована монтажником або продавцем.

УВАГА !!

Переробка та утилізація котла і аксесуарів повинна відбуватись з дотриманням правил і норм, які розповсюджуються на це обладнання.

Символи на заводській табличці

1				2			
3			4		5		
6							
7							
8				MAX		MIN	
9		12		Q		14	
		13		P _{gas/80°C}		15	
10		11		16		17	
				18			
						20	
				19		21	
						22	

1. Марка
2. Виробник
3. Модель – Серійний номер
4. Торговельний код
5. № затвердження
6. Країна експлуатації – категорія газу
7. Заводське налаштування газу
8. Тип установлення
9. Електричні дані
10. Максимальний тиск санітарної гарячої води
11. Максимальний тиск системи опалення
12. Тип котла
13. Клас NOx / Продуктивність
14. Витрата тепла макс. - хв.
15. Теплова потужність макс. - хв.
16. Питома витрата
17. Тарування потужності котла
18. Номінальний обсяг санітарної води
19. Використовувані гази
20. Робоча мінімальна температура середовища
21. Максимальна температура опалення
22. Максимальна температура сантехніки





ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	Модель:		HS PREMIUM	
			24 EU2	30 EU2
	Сертифікація CE (№)		0085C00349	
	Тип котла		B23, B23p, B33 C13(x), C23, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x) C83(x), C93(x)	
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hi)	кВт	23,5 / 7,0	29,0 / 9,5
	Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs)	кВт	26,1 / 7,8	32,2 / 10,5
	Névleges, max./min. használati víz teljesítmény (Pci) Qn	кВт	23,5 / 7,0	29,0 / 9,5
	Névleges, max./min. használati víz teljesítmény (Pcs) Qn	кВт	26,1 / 7,8	32,2 / 10,5
	Теплова потужність на виході, не більше/не менше (80 °C - 60 °C) Pn	кВт	22,9 / 6,7	28,4 / 9,3
	Теплова потужність на виході, не більше/не менше (50°C - 30°C) Pn	кВт	24,4 / 7,4	30,2 / 10,1
	Потужність в режимі ГВП, не більше/не менше, Pn	кВт	22,9 / 6,8	28,4 / 9,3
	ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння)	%	97,9	98,0
	ККД при номінальній потужності (60/80 °C), Hi/Hs	%	97,5 / 87,8	97,8 / 88,0
	ККД при номінальній потужності (30°/50°C) Hi/Hs	%	103,9 / 93,5	104,0 / 93,7
	ККД при потужності 30 % від номінальної (30° C) Hi/Hs	%	108,6 / 97,8	107,7 / 97,0
	ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs	%	95,1 / 85,7	97,8 / 88,1
	Клас за ККД (директива 92/42/ЕЕС)	stea	★★★★	
	Втрати тепла через димохід при включеному пальнику	%	2,1	2,0
ВИКИДИ	Залишковий тиск у контурі	Па	100	
	Клас за NOx		6	
	Температура продуктів згоряння (G20)	°C	65	61
	Вміст CO2 (G20)	%	9,4 / 9,3	
	Вміст CO (0 % O2)	млн-1	180	180
	Вміст O2 (G20)	%	3,8	
	Кількість продуктів згоряння, не більше (G20)	м3/ч	37,3	46,0
	Надлишок повітря	%	22	
ОПАЛЕННЯ	Тиск в розширювальному баку	бар	1	
	Максимальний тиск в розширювальному баку	Мпа (бар)	0,3 (3)	
	Об'єм розширювального баку	л	8	
	Температура води в контурі опалення (високотемпературний режим), не менше/не більше	°C	35 / 82	
	Температура води в контурі опалення (низькотемпературний режим), не менше/не більше	°C	25 / 45	
ГВП	Температура води в контурі ГВП, не менше/не більше	°C	36 / 60	
	Витрата в контурі ГВП (через 10 хв при ΔT=30 °C)	l/min	10,5	13,2
	Витрата в контурі ГВП при ΔT=25 °C	l/min	13,1	16,3
	Витрата в контурі ГВП при ΔT=35 °C	l/min	9,4	11,6
	Клас комфорту за ГВП (EN13203)	stea	★★★★	
	Витрата води в контурі ГВП, не менше	l/min	>2	
	Тиск у контурі ГВП, не більше	Мпа (бар)	0,7/0,03 (7/0,3)	
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Напруга й частота	В/Гц	230 - 50	
	Споживана потужність	Вт	83,1	81,1
	Індекс Енерго Ефективності (EEI)		EEI ≤ 0,23	
	Температура повітря, не менше	°C	+5	+5
	Клас захисту	IP	X5D	X5D
	Маса	кг	24	27


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Технічна інформація ErP - EU 813/2013

Модель		HS PREMIUM	
		24 EU2	30 EU2
Конденсаційний котел	так/ні	так	так
Комбінований нагрівач	так/ні	так	так
Котел категорії B 1	так/ні	ні	ні
Когенераційна опалювальна установка	так/ні	ні	ні
Низькотемпературний котел	так/ні	ні	ні
Контактна інформація (Найменування та адреса виробника чи його уповноваженого представника)		ARISTON THERMO S.p.A. Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA	
НОРМАТИВИ ErP ЩОДО ОПАЛЕННЯ			
Номінальна теплопродуктивність, P _n	кВт	23	28
Корисна теплова потужність при номінальній тепловій потужності та високотемпературному режимі, P ₄	кВт	23,0	28,4
Корисна теплова потужність при 30% від номінальної теплової потужності та низькотемпературному режимі (температура повернення 30°C), P ₁	кВт	6,9	8,5
Сезонна енергоефективність в режимі опалення, η _s	%	92	92
Корисна ефективність при номінальній тепловій потужності та високотемпературному режимі (60-80°C), η ₄	%	87,8	88,1
Корисна ефективність при 30% від номінальної теплової потужності та низькотемпературному η ₁	%	97,7	96,9
НОРМАТИВИ ErP ЩОДО ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ			
Заявлений профіль навантаження		XL	XL
Енергоефективність нагріву води, η _{wh}	%	85	84
Щоденне споживання електроенергії, Q _{elec}	кВт	0,150	0,170
Щоденне споживання палива, Q _{fuel}	кВт	23,050	23,120
ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ			
При повному навантаженні, e _{lmax}	кВт	0,034	0,037
При мінімальному навантаженні, e _{lmin}	кВт	0,014	0,013
У режимі очування P _{SB}	кВт	0,005	0,005
ІНШІ ПАРАМЕТРИ			
Втрати тепла в режимі очікування, P _{stby}	кВт	0,053	0,054
Рівень звукової потужності, в приміщенні, P _{ign}	кВт	0,000	0,000
Рівень звукової потужності, в приміщенні, L _{WA}	дБ	50	51
Викиди оксидів азоту NO _x	мг/кВт·год	35	39

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ - EU 811/2013

Бренд		ARISTON	
		HS PREMIUM	
Модель:		24 EU2	30 EU2
Заявлений профіль навантаження за ГВП		XL	XL
Клас сезонної енергоефективності в режимі опалення			
Клас енергоефективності в режимі ГВП			
Номінальна теплопродуктивність, P _n	кВт	23	28
Річне споживання енергії Q _{HE}	Гдж	48	60
Річне споживання електроенергії AEC	кВт	33	38
Річна витрата палива AFC	Гдж	18	18
Клас сезонної енергоефективності в режимі опалення, η _s	%	92	92
ГВП клас енергоефективності η _{wh}	%	85	84
Рівень звукового тиску, в приміщенні, L _{WA}	дБ	50	51



Інструкція щодо заповнення етикетки енергоефективності для комплексу обігрівача приміщення (комбінованого обігрівача приміщення), приладу терморегуляції та сонячної системи (геліосистеми).

1. Постачальник обладнання – найменування чи товарний знак;
2. Ідентифікатор моделі (код, що відрізняє конкретну модель обігрівача приміщення від інших моделей);
3. Клас сезонної енергоефективності опалення, вже заповнений;
4. Клас сезонної енергоефективності ГВП, вже заповнений;
5. Позначка „✓” означає, що сонячний колектор, бак для зберігання гарячої води, прилади терморегуляції та/чи додатковий підігрівач, можуть бути включені до комплексу комбінованого нагрівача, приладу терморегуляції та геліосистеми;
6. Клас сезонної енергоефективності для комплексу комбінованого нагрівача, приладу терморегуляції та геліосистеми, визначається відповідно до малюнку 1 в на наступних сторінках.
Вістря стрілки, що вказує клас сезонної енергоефективності опалення комплексу комбінованого нагрівача, приладу терморегуляції та геліосистеми повинно знаходитися на такій же висоті, що й решта символів класів енергоефективності;
7. Клас енергоефективності комплексу комбінованого нагрівача, приладу терморегуляції та геліосистеми, визначається відповідно до малюнку 5 в на наступній сторінці.
Вістря стрілки, що вказує клас енергоефективності нагріву ГВП, ККД комплексу комбінованого нагрівача, приладу терморегуляції та геліосистеми повинно знаходитися на такій же висоті, що й решта символів класів енергоефективності;

Комплект із комбінованого обігрівача приміщення, пристрою терморегуляції та геліосистеми.

Мікрофіші до комплексу з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки мають містити інформацію викладену в пунктах (а) і (б):

- а) елементи, наведені на малюнку 1, для оцінки сезонної енергоефективності обігріву приміщень комплектом з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки мають охоплювати таку інформацію:
- I: значення сезонної енергоефективності обігріву приміщення для основного комбінованого обігрівача, виражене у %;
 - II: коефіцієнт зважування теплової потужності основного і додаткового обігрівачів у комплекті, зазначений у таблицях 1 та 2 Додатку 4 до Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень (аналогічно Директива (EU) No: 811/2013 – додаток IV – б.а);
 - III: значення математичного виразу: $294 / (11 \cdot P_{\text{rated}})$, при чому P_{rated} стосується основного комбінованого обігрівача;
 - IV: значення математичного виразу: $115 / (11 \cdot P_{\text{rated}})$, при чому P_{rated} відноситься до основного комбінованого обігрівача;
- Крім того, для комбінованих опалювальних установок з основним джерелом енергії – тепловим насосом:
- V: значення різниці між сезонною енергоефективністю обігріву приміщень за тепліших і холодніших кліматичних умов, виражене у %;
 - VI: значення різниці між сезонною енергоефективністю

обігріву приміщень за тепліших кліматичних умов, виражене у %;

- б) елементи, наведені на малюнку 5 для оцінки енергоефективності нагрівання води комплектом з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки мають охоплювати наступну інформацію:
- I: значення енергоефективності нагрівання води комбінованого обігрівача, виражене у %;
 - II: значення математичного виразу: $(220 \cdot Q_{\text{ref}}) / Q_{\text{nonsoil}}$ де значення Q_{ref} взято з таблиці 7 Додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень (аналогічно таблиця 15 Додатку VII Директиви (EU) N. 811/2013), а значення Q_{nonsoil} - з мікрофіші до сонячного обладнання для заявленого профілю навантаження M, L, XL або XXL комбінованого обігрівача;
 - III: значення математичного виразу: $(Q_{\text{aux}} \cdot 2,5) / (220 \cdot Q_{\text{ref}})$, вираженого у відсотках, де значення Q_{aux} взято з мікрофіші для сонячної установки, а значення Q_{ref} - із таблиці 7 Додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень (аналогічно таблиця 15 Додатку VII Директиви (EU) N. 811/2013) для заявленого профілю навантаження M, L, XL або XXL.

Енергоефективність комплексу обладнання, вказана в листку технічних даних, може не відповідати його фактичній енергоефективності під час встановлення в будівлі, оскільки на його енергоефективність впливають інші фактори, такі як, теплові втрати в системі розподілу і габаритні розміри обладнання відносно розміру будівлі та її характеристик.

Мал. 1

Сезонна енергоефективність в режимі опалення газового котла ①
 %

Прилад терморегуляції
 (береться із ідентифікаційної
 таблички приладу терморегуляції)

Клас
 I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%,
 V = 3%, VI = 4%, VII = 3,5%, VIII = 5%

+ % ②

Допоміжний котел
 (береться із ідентифікаційної
 таблички котла)

Сезонна енергоефективність в
 режимі опалення газового котла %;

(- 'I') x 0,1 = % ③

Енергія від геліосистеми (береться із ідентифікаційної таблички теплового насосу)

Площа сонячних колекторів (м2) Об'єм баку-акумулятора (м3) Ефективність сонячного колектора (%) Клас баку-акумулятора
 A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x 0,9 x (/100) x = % ④

Допоміжний тепловий насос
 (береться із ідентифікаційної
 таблички теплового насосу)

Сезонна енергоефективність в
 режимі опалення газового котла %;

(- 'I') x 'II' = % ⑤


Енергія від геліосистеми та допоміжного теплового насосу

оберіть менше значення 0,5 x ④ або 0,5 x ⑤ = % ⑥

Сезонна енергоефективність в режимі опалення комплексу

% ⑦

Сезонна енергоефективність в режимі опалення комплексу



Котел і тепловий насос з низькотемпературною системою опалення 35 °C?
 (інформація береться із ідентифікаційної таблички теплового насосу)

⑦ + (50 x 'II') = %

Енергоефективність комплексу обладнання, вказана в листку технічних даних, може не відповідати його фактичній енергоефективності під час встановлення в будівлі, оскільки на його енергоефективність впливають інші фактори, такі як, теплові втрати в системі розподілу і габаритні розміри обладнання відносно розміру будівлі та її характеристик

Мал. 5

Енергоефективність в режимі ГВП, двоконтурного котла

Заявлений профіль навантаження:

¹
 'I' %

Енергія від геліосистеми
(береться із ідентифікаційної таблички геліосистеми)

Витрати електроенергії

$(1,1 \times 'I' - 10\%) \times 'II' - 'III' - 'I' = + \text{} \%$

Енергоефективність в режимі ГВП комплексом в середніх кліматичних умовах

³
 %

Енергоефективність в режимі ГВП комплексом в середніх кліматичних умовах

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
<input type="checkbox"/> M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
<input type="checkbox"/> L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
<input type="checkbox"/> XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 125 %	≥ 160 %	≥ 200 %
<input type="checkbox"/> XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Енергоефективність в режимі ГВП комплексом в холодних та теплих кліматичних умовах

Холодні: ³ - 0,2 x ² = %

Теплі: ³ + 0,4 x ² = %

Енергоефективність комплексу обладнання, вказана в листку технічних даних, може не відповідати його фактичній енергоефективності під час встановлення в будівлі, оскільки на його енергоефективність впливають інші фактори, такі як теплові втрати в системі розподілу і габаритні розміри обладнання відносно розміру будівлі та її характеристик

ТОВ «АРИСТОН ТЕРМО УКРАЇНА»

✉ вул. Боженко, буд. 86 е, Київ, 03150
Тел: +380 44 496 25 18
E-mail: marketing.ua@aristonthermo.com

ariston.com/ua