



Для фахівця

Посібник з установки й техобслуговування  
ecoTEC plus



Газовий настінний конденсаційний опалювальний пристрій

VU 466/4

■ ■ ■ ■ ■ UA



## Зміст

<b>1</b>	<b>Вказівки до документації .....</b>	<b>6</b>	6.1.1 Підготовка води, що гріє .....	20
1.1	Зберігання документації .....	6.1.2 Заповнення та збезповітріння з боку опалення .....	20	
1.2	Вказівки по техніці безпеки та символи .....	6.1.3 Заповнення сифону конденсаційної води .....	21	
1.3	Дійсність посібника .....	6.2 Перевірка настроювання газу .....	22	
1.4	Правила хранення и транспортировки .....	6.2.1 Заводське настроювання .....	22	
<b>2</b>	<b>Опис приладу .....</b>	6.2.2 Перевірка тиску на вході (тиску витікання газу) .....	22	
2.1	Конструкція .....	6.2.3 Перевірка та, при необхідності, настроювання вмісту CO <sub>2</sub> (настроювання коефіцієнта надлишку повітря) .....	22	
2.2	Огляд типів .....	6.3 Перевірка функціонування приладу .....	24	
2.3	Маркування СЕ .....	6.3.1 Опалення .....	24	
2.4	Використання за призначенням .....	6.3.2 Заповнення накопичувача .....	24	
2.5	Маркувальна таблиця .....	6.4 Передача експлуатуючій особі .....	25	
<b>3</b>	<b>Вказівки з техніки безпеки й приписи .....</b>	6.5 Гарантія завода-изготовителя. Україна, Біларусь, Молдова .....	25	
3.1	Вказівки з техніки безпеки .....	<b>7</b> <b>Адаптація до опалювальної установки .....</b> <b>26</b>	26	
3.1.1	Монтаж і настроювання .....	7.1 Вибір та установка параметрів .....	26	
3.1.2	Запах газу .....	7.2 Огляд регульованих параметрів установки .....	26	
3.1.3	Зміни поруч із опалювальним приладом .....	7.2.1 Настроювання опалювального навантаження .....	28	
3.1.4	Важливі вказівки по приладах, що працює на пропані .....	7.2.2 Настроювання часу холостого ходу насосу та режиму роботи насосу .....	28	
3.2	Норми та правила .....	7.2.3 Установка максимальної температури подачі .....	28	
<b>4</b>	<b>Монтаж .....</b>	7.2.4 Установка часу блокування пальника .....	28	
4.1	Обсяг поставки .....	7.2.5 Визначення періодичності техобслуговування/індикація техобслуговування .....	29	
4.2	Прилад .....	7.2.6 Адаптація приладу до великої довжини труби відрізьованих газів .....	29	
4.3	Місце установки .....	<b>8</b> <b>Огляд і техобслуговування .....</b> <b>30</b>	30	
4.4	Креслення з розмірами та приєднувальні розміри .....	8.1 Термінні оглядів і технічного обслуговування .....	30	
4.5	Необхідні мінімальні відстані/вільний простір для монтажу .....	8.2 Загальна інформація з огляду та техобслуговування .....	30	
4.6	Використання монтажних шаблонів .....	8.3 Заповнення/спорожнювання приладу та системи опалення .....	31	
4.7	Навіщення приладу .....	8.3.1 Заповнення приладу та системи опалення .....	31	
4.8	Монтаж/демонтаж переднього обшивання приладу .....	8.3.2 Спорожнювання приладу .....	31	
<b>5</b>	<b>Установка .....</b>	8.3.3 Спорожнювання усієї установки .....	31	
5.1	Режим опалення .....	8.4 Техобслуговування компактного термомодуля .....	32	
5.2	Режим наповнення накопичувача .....	8.4.1 Демонтаж компактного термомодуля .....	32	
5.3	Режим опалення та режим заповнення накопичувача .....	8.4.2 Очищення інтегрального конденсаційного теплообмінника .....	33	
5.4	Газове приєднання .....	8.4.3 Видалення вапна з інтегрального конденсаційного теплообмінника .....	33	
5.5	Підключення з боку опалення .....	8.4.4 Перевірка пальника .....	33	
5.6	Запобіжний клапан (група безпеки) системи опалення .....	8.4.5 Монтаж компактного термомодуля .....	33	
5.7	Конденсатовідвідник .....	8.5 Очищення сифону конденсаційної води .....	34	
5.8	Повітропровід/газовідвід .....	8.6 Очищення каналів зливу конденсату .....	34	
5.9	Підключення до електромережі .....	8.7 Очищення повітровідділювача .....	35	
5.9.1	Мережне підключення .....	8.7.1 Очищення фільтру .....	35	
5.9.2	Підключення пристрій регулювання .....	8.7.2 Очищення повітровідділювача .....	35	
5.9.3	Підключення датчика розподільника .....	8.8 Перевірка тиску на вході зовнішнього розширювального баку .....	35	
5.9.4	Додаткове реле (серій штекер на платі) та багатофункціональний модуль "2 з 7" .....	8.9 Перевірка тиску на вході (тиску витікання газу) .....	35	
5.9.5	Керування насосом нагріву накопичувача .....	8.10 Перевірка вмісту CO <sub>2</sub> .....	35	
5.9.6	Вмикання циркуляційного насосу залежно від потреб (лише у сполученні з ємністю водонагрівачем VIH) .....	8.11 Тестова експлуатація .....	36	
5.9.7	Схеми електропроводки .....	<b>9</b> <b>Усунення збоїв .....</b> <b>36</b>	36	
<b>6</b>	<b>Введення в експлуатацію .....</b>	9.1 Діагностика .....	36	
6.1	Наповнення установки .....	9.1.1 Коди стану .....	36	
		9.1.2 Коди діагностики .....	37	

9.1.3	Коди помилок .....	40
9.1.4	Накопичувач помилок.....	40
9.2	Діагностичні програми.....	42
9.3	Повернення заводських настроювань параметрів .....	42
<b>10</b>	<b>Заміна конструктивних частин .....</b>	<b>43</b>
10.1	Вказівки з техніки безпеки .....	43
10.2	Заміна пальника.....	43
10.3	Заміна вентилятора або газових арматур.....	43
10.4	Заміна інтегрального конденсаційного теплообмінника .....	44
10.5	Заміна електроніки й дисплея.....	45
<b>11</b>	<b>Бесплатная информационная телефонная линия по Украине.....</b>	<b>45</b>
<b>12</b>	<b>Вторинна переробка й утилізація .....</b>	<b>45</b>
12.1	Прилад .....	45
12.2	Упаковка .....	45
<b>13</b>	<b>Технічні дані.....</b>	<b>46</b>

## 1 Вказівки до документації

Наступні вказівки є путівником по всій документації.  
Разом з даним посібником з установки й техобслуговування діє додаткова документація.  
За ушкодження, викликані недотриманням даних посібників, ми не неємо ніякої відповідальності.

### Спільно діюча документація й сервісні допоміжні засоби

#### Для сторони, що експлуатує установку:

Короткий посібник з експлуатації № 0020040000  
Посібник з експлуатації № 0020050882

#### Для фахівця:

Посібник з монтажу  
Повітропроводу/газовідвodu № 0020050892

#### Допоміжні засоби для техобслуговування:

Наступні контрольні й вимірювальні прилади потрібні для огляду й техобслуговування:

- Вимірювальний прилад СО<sub>2</sub>
- У-подібний або цифровий манометр

Діють також і інші посібники для всіх використовуваних приладів і регуляторів.

#### 1.1 Зберігання документації

Передайте даний посібник з установки й техобслуговування, а також всю іншу діючу документацію стороні, що експлуатує установку. Ця сторона бере на себе зобов'язання зі зберігання посібників, щоб при необхідності вони завжди були під рукою.

#### 1.2 Вказівки по техніці безпеки та символи

При установці приладу дотримуйте вказівок з техніки безпеки, що містяться в даному посібнику!

Нижче роз'яснені використовувані в тексті символи:



##### Небезпека!

Безпосередня небезпека для життя й здоров'я!



##### Небезпека!

Небезпека для життя у зв'язку з ураженням електричним струмом!



##### Небезпека!

Небезпека опіків!



##### Увага!

Можлива небезпечна ситуація для встаткування й навколошнього середовища!



##### Вказівка!

Корисна інформація й вказівки.

- Символ необхідних дій

#### 1.3 Дійсність посібника

Даний посібник з установки діє винятково для приладів з наступними номерами артикулів:

Позначення типу	Артикульний номер
ecoTEC plus VU OE 466 /4 -5 H	0010004152

Таб. 1.1 Маркувальна таблиця і артикульний номер

Артикульний номер приладу див. на маркувальній таблиці.

#### 1.4 Правила хранения и транспортировки


Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными на упаковку с помощью международных стандартизованных пиктограмм.

Температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении должна составлять от -40 до +40 °C.

Так как все аппараты проходят 100-процентный контроль функционирования, нормальным явлением считается небольшое количество воды в аппарате, которое, при соблюдении правил транспортировки и хранения, не приведёт к повреждениям узлов аппарата.

## 2 Опис приладу

### 2.1 Конструкція



Мал. 2.1 Функціональні елементи

#### Пояснення

- 1 Патрубок для повітропроводу/газовідводу
- 2 Інтегральний конденсаційний теплообмінник
- 3 Компактний термомодуль
- 4 Датчик витрат обсягу
- 5 Вентилятор
- 6 Датчик тиску води
- 7 Насос
- 8 Патрубок для розширювального баку
- 9 Патрубок для запобіжного клапану
- 10 Блок електроніки
- 11 Швидкодіючий повітровідвідник
- 12 Швидкодіючий зbezповітровач
- 13 Газова арматура
- 14 Запалювальні електроди
- 15 Труба, що всмоктує повітря



#### Вказівка!

При використанні приладдя слідкуйте за мінімальними відстанями/вільним простором (див. розділ 4.5).

## 2.2 Огляд типів

Тип приладу	Країна призначення (позначення згідно ISO 3166)	Категорія допуску	Вид газу	Діапазон номінальної теплової потужності Р (кВт)
ecoTEC plus VU OE 466 /4-5 H	UA (Україна)	II <sub>2НЗР</sub>	Природний газ Н - G 20 - 13 мбар Пропан - G 31 - 30 мбар	13,3 - 47,7 (40/30 °C) 12,3 - 44,1 (80/60 °C)

Таб. 2.1 Огляд типів

## 2.3 Маркування СЕ

Маркування РС свідчить про те, що прилади, відповідно до огляду типів, відповідають основним вимогам наступних директив Ради:

- Директива по газових приладах (директива 90/396/EEC Ради)
- Директиви по електромагнітній сумісності (Директива 89/336 /ЕЕС Ради)
- Директива по низькій напрузі (директива 73/23/ЕЕС Ради)
- Директива по ККД (директива 92/42/ЕЕС Ради) як конденсаційний котел

## 2.4 Використання за призначенням

Прилад Vaillant ecoTEC plus сконструйований за останнім словом техніки з урахуванням загальнозвінських правил техніки безпеки. Проте, при неналежному використанні або використанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я життя користувача або третіх осіб, а також небезпека руйнування приладів та інших матеріальних цінностей.

Цей прилад не призначений для експлуатації особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або особами, яким бракує досвіду та/або обізнаності, в такому випадку з метою їх безпеки ще одна особа повинна за ними наглядати або давати вказівки з використання приладу. Необхідно попередити дітей, і переконатися, що вони не граються з приладом.

Прилад передбачений як генератор тепла для замкнутих індивідуальних систем опалення. Інше використання, або таке, що входить за його межі, вважається використанням не за призначенням. За шкоду, що виникає у результаті, виробник/постачальник відповідальність не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.

До використання за призначенням належить також дотримання вказівок посібника з експлуатації й монтажу й дотримання умов виконання оглядів і техобслуговування.



**Увага!**  
**Будь-яке неправильне використання заборонене.**

## 2.5 Маркувальна табличка

Табличка маркування Vaillant ecoTEC plus розміщена на заводі з нижнього боку приладу.



Даний знак свідчить про наявність сертифікату соответствия, дійсного на території України та підтверджує відповідність пристроя вимогам нормативних документів України.

Даний пристрій має дозвол на застосування на території України, виданий Господарською охороною України.

## 3 Вказівки з техніки безпеки й приписи

### 3.1 Вказівки з техніки безпеки

#### 3.1.1 Монтаж і настроювання

Монтаж, налагоджувальні роботи, а також техобслуговування та ремонт приладів повинні здійснюватися тільки акредитованим спеціалізованим підприємством.



#### Увага!

При затягуванні й ослабленні нарізних сполучень використовувати тільки придатні гайкові ріжкові ключі (не використовувати трубні ключі, подовжувачі і т.п.).

**Неправильне використання й/або невідповідний інструмент можуть привести до ушкоджень (напр., вихід газу або води)!**

#### 3.1.2 Запах газу

У випадку виникнення запаху газу необхідно дотримуватися наступних вказівок з техніки безпеки:

- Широко розчинити вікна та двері, забезпечити протяг, уникати приміщення з запахом газу!
- Уникати відкритого вогню, на паливи, на використовувати запальничку!
- Не використовувати у домі електровимикачі, штекери, дзвінки, телефони або інші переговорні пристрой!
- Перекрити запірний прилад лічильника газу або головний запірний прилад!
- Попередити інших жителів будинку, але не телефонувати!
- Залишіть будинок!
- Повідомте у чергову частину підприємства газопостачання по телефону, який знаходитьться за межами будинку!
- При чутному виході негайно залиште будівлю, перешоджайте потраплянню всередину третіх осіб, повідомте поліцію та пожежну службу телефоном за межами будівлі!

### 3.1.3 Зміни поруч із опалювальним приладом

На наступних пристроях забороняється виконувати зміни:

- на опалювальному приладі,
- на лініях підведення газу, припливного повітря, води й струму - на випускному газопроводі,
- на запобіжному клапані та на лінії відведення води для обігріву,
- на будівельних деталях, які можуть вплинути на експлуатаційну безпеку приладу.

### 3.1.4 Важливі вказівки по приладах, що працює на пропані

Збезповітрення балону для зрідженоого газу при новій установці пристрою:

Перед монтажем приладу переконайтесь в тому, що газовий резервуар збезповітрений. За належне провітрювання резервуару відповідальність несе постачальник зрідженоого газу. Недостатнє збезповітрення резервуара може призвести до проблем при розпалюванні. У такому випадку звернетесь спочатку до заповнювача резервуара.



#### Вказівка!

Також строго дотримуйтесь вказівок щодо перемикання на зріджений газ у розділі 6.2 цього посібника.

#### Монтаж нижче рівня землі

При встановленні у приміщеннях під рівнем землі необхідно дотримуватися внутрішньодержавних приписів. Рекомендуємо застосування зовнішнього магнітного клапана (монтажним підприємством). Його можна встановити, як описано у розділі 5.9.4 безпосередньо на плату або додатковий модуль "2 з 7".

#### Розміщення наклейок на резервуарі

Приклейте на резервуар або шафу з балонами наклейки (якість пропану), що додаються, так, щоб їх було добре видно, по можливості більше до заправного штуцера.



#### Увага!

Шуми, що створюються у процесі запалювання та згоряння, а також вимикання через неправильний вид газу!

Використовуйте винятково пропан G 31.

### 3.2 Норми та правила

При виборі місця встановлення, проєктування, монтажу, експлуатації, проведення інспекції, технічного обслуговування та ремонту приладу слід дотримуватися державних та місцевих норм та правил, а також додаткових розпоряджень, приписів тощо відповідних відомств стосовно газопостачання, димовідведення, водопостачання, каналізації, електропостачання, пожежної безпеки тощо.

## 4 Монтаж




### Увага!

Перед монтажем приладу ґрунтовно промийте систему опалення, щоб видалити чужорідні тіла, такі як грат, залишки ущільнень або бруд.

### 4.1 Обсяг поставки

Прилад Vaillant ecoTEC plus постачається попередньо змонтованим в одній пакувальній одиниці.

Перевірте комплектність і цілісність обсягу поставки (див. Мал. 4.1 і табл. 4.1).



Мал. 4.1 Обсяг поставки

Поз.	Кількість	Найменування
1	1	Кронштейн приладу
2	1	Прилад
3	1	Шланг для зливання конденсату
4	1	Запобіжний клапан
5	1	Пакет з фурнітурою (монтажний комплект): - 2 шурупа - 2 дюбелі 10 x 60 мм - 2 підкладні шайби - 1 Ущільнення - 1 обтискове різьбове сполучення - 1 подвійний ніпель R 1/2 x R 3/4 - 2 ущільнення R 1/2
6	1	Мішечок з друкованими посібниками: - Посібник з монтажу та техобслуговування - Посібник з експлуатації - Посібник з монтажу повітропроводу/газовідводу - Монтажний шаблон - Переставна таблиця зрідженої газу - Гарантійний талон - Різні наклейки

Таб. 4.1 Обсяг поставки

### 4.2 Приладдя

Для встановлення та експлуатації приладу додатково постачається приладдя.

### 4.3 Місце установки

При виборі місця установки дотримуйтесь наступних вказівок з техніки безпеки:



### Увага!


Не встановлюйте прилад у приміщеннях, що замерзають. У приміщеннях з агресивними парами і пилом прилад слід експлуатувати з забором повітря не з приміщення!

При виборі місця установки, як і при експлуатації приладу необхідно слідкувати за тим, щоб повітря для згоряння було технічно очищеним від хімічних речовин, які містять фтор, хлор, сірку тощо.

Аерозолі, розчинники та засоби для чищення, фарби, клей тощо містять такі речовини, які при експлуатації приладу з забором повітря з приміщення в несприятливому випадку можуть привести до корозії, у тому числі й у системі випуску відпрацьованих газів. Використання старого каміну котла на рідкому паливі може також привести до цих проблем.

Особливо в перукарнях, лакувальних або столярних майстернях на очисних підприємствах тощо необхідно використовувати прилад з забором повітря не з приміщення. У протилежному випадку необхідне окреме місце установки, щоб забезпечити подачу повітря для згоряння, технічно очищеного від вищепереліканих речовин.

## 4.4 Креслення з розмірами й приєднувальні розміри



Мал. 4.2 Приєднувальні розміри в мм

## Пояснення

- 1 Підключення до системи відведення продуктів згоряння Ø 80/80 мм
- 2 Кронштейн приладу
- 3 Газова труба Ø 20 мм, підключення газу R1"
- 4 Підключення відведення конденсату
- 5 Патрубок розширювального баку
- 6 Патрубок лінії відведення опалення
- 7 Патрубок лінії подачі опалення
- 8 Патрубок запобіжного клапану
- 9 Пристрій для наповнювання і спорожнення




## Вказівка!

При використанні приладдя слідкуйте за мінімальними відстанями/вільним простором (див. розділ 4.5).

#### 4.5 Необхідні мінімальні відстані/вільний простір для монтажу

Як для установки/монтажу приладу, так і для наступного проведення техобслуговування потрібні наступні мінімальні відстані і вільні простири для монтажу.



Мал. 4.3 Необхідні мінімальні відстані/вільний простір для монтажу

Немає необхідності в дотриманні відстані між приладом і займистими будівельними елементами, тому що при номінальній тепловій потужності приладу досягається більш низьке значення температури, ніж максимально припустиме значення 85 °C.

#### 4.6 Використання монтажних шаблонів

Для монтажу приладу використовуйте монтажний шаблон, що додається.


- Вирівняйте монтажний шаблон на місці монтажу по вертикалі та закріпіть його на стіні.
- Відмітьте на стіні місце свердлення для закріплення кронштейна приладу, а при необхідності також місце для введення повітропроводу/газовідводу через стіну.
- Зніміть зі стіни монтажний шаблон.
- Просвердліть у стіні 2 отвори Ø 8 мм для кронштейна приладу.
- При необхідності пробийте стіну для повітропроводу/газовідводу.

#### 4.7 Навіщення приладу



##### Увага!


При монтажі приладу слідкуйте за достатнім припустимим навантаженням кріпильних деталей. Враховуйте також властивості стіни.



Мал. 4.4 Навішування приладу

- Монтуйте кронштейн приладу (1) до стіни за допомогою дюбелів, що додаються, та гвинтів (2).
- Навісіть прилад (3) зверху з підвісною скобою на кронштейн.

#### 4.8 Монтаж/демонтаж переднього обшивання приладу



Мал. 4.5 Демонтаж обшивання приладу

Для демонтажу передньої обшивки приладу дотримуйтесь наступної послідовності дій:

- Поступте гвинт (1) на нижній стороні приладу.
- Притисніть обидва затискачі (2) на нижній стороні приладу так, щоб від'єднати передню обшивку приладу.
- Потягніть передню обшивку приладу з нижнього краю вперед та зніміть її з кронштейну через верх.

При монтажі переднього обшивання дотримуйтесь наступного порядку дій:

- Встановіть передню частину обшивання на верхні опори приладу.
- Притисніть передню стінку обшивки до приладу, так щоб затискачі (2) зафіксувалися на передній стінці обшивки. З підтримкою можна затискачі (2) одночасно потягти донизу, поки вони не зафіксуються.
- Зафіксуйте передню стінку обшивки, у яку вкрутіть гвинт (1) з нижнього боку приладу.

## 5 Установка

### Небезпека!

Небезпека матеріального збитку й травм людей через неправильне поводження!  
Установка приладу ecoTEC plus фірми Vaillant повинна проводитись винятково кваліфікованим спеціалістом. Воно також бере на себе відповідальність за правильність монтажу й першого введення у експлуатацію.

### Увага!

ecoTEC plus можна вводити у експлуатацію лише, якщо між контуром приладу та опалювальним контуром або контуром накопичувача встановлено гідравлічний чан достатнього розміру.

### Вибір гідравлічного чану

Гідравлічний чан розділяє теплогенератор та опалювальну систему. Завдяки цьому скасовується залежність залишкового напору теплогенератору.

Підходящий гідравлічний чан типу WH (приладя) можна обрати за допомогою табл. 5.1.

Через гідравлічний чан у сполученні з насосом контуру приладу постійно забезпечується достатньо висока мінімальна витрата циркуляційної води через опалювальний прилад.

	Різниця температур в опалювальній системі		
Потужність опалювальної системи	10 K	15 K	20 K
Окремий прилад	WH 95	WH 40	WH 40
Подвійний каскад	WH 160	WH 95	WH 95
Подтрійний каскад	WH 280	WH 160	WH 160
Каскад з чотирьох елементів	WH 280	WH 160	WH 160

Таб. 5.1 Вибір гідравлічного чану

Необхідно системотехнічно розрізняти:

- гідравлічний режим опалення,
- гідравлічний режим заповнення накопичувача або
- гідравлічний режим опалення та режим заповнення накопичувача.

### Вказівка!

Особливо в старих установках рекомендуюмо в зворотній лінії до гідравлічного чану (не до приладу!) вбудовувати опалювальний очисний фільтр. Він захищає прилад від забруднень з системи опалення. Дотримуйтесь правильних розмірів, щоб уникнути швидкого забивання та додаткових високих втрат тиску.

Для використання чану не потрібні ніякі електричні прилади. Прості системи можна підключити безпосередньо до розподільної коробки.

**Запобіжні пристрой**

- Від продувної лінії запобіжного клапану монтажним підприємством необхідно провести зливальну трубу із прийомною вирвою й сифоном для належного зливу. Повинна бути можливість спостереження за зливом!
- При використанні пластмасових труб у системі опалення, сторона, що здійснює монтаж, повинна встановити придатний максимальний термостат на лінії подачі системи опалення (наприклад, накладний термостат Vaillant 009642). Це потрібно для забезпечення опалювальної системи від ушкоджень, обумовлених температурою випадку несправності.
- При використанні не дифузійно-щільних пластикових труб у системі опалення необхідно здійснити декомпозицію системи за допомогою зовнішнього теплообмінника між опалювальним пристроям та системою з метою уникнення корозії у контурі теплогенератора або в опалювальному пристроя.

Докладну інформацію про приклади опалювальних систем та обладнання установок можна отримати у пунктах продажу Vaillant.

**Увага!**


**Наведені нижче схеми - це принципові схеми. Вони не замінюють кваліфікованого планування! Схеми опалювальної системи не містять необхідні для технічно правильного монтажу запірні та запобіжні пристрой. Слід виконувати відповідні норми та директиви.**

**5.1 Режим опалення**

ecoTEC plus може безпосередньо керувати опалювальним контуром через гідралічний чан. За чаном можна видрати потрібний насос, щоб надійно забезпечувати систему (4-м-або 6-м-насос або насос з електронним керуванням). В установках з кількома контурами, будь ласка, врахуйте додаткове пристроя для автоматичного регулювання.

**Гідралічна схема:**


**Сполучення опалювального контуру з гідралічним чаном**



Мал. 5.1 Сполучення опалювального контуру з гідралічним чаном

**Пояснення**

- Прилад з внутрішнім насосом
- Гідралічний чан
- Вовнішній опалювальний насос
- Користувач (наприклад, опалювальний контур)



Мал. 5.2 Електропідключення насосу системи опалення за гідралічним чаном

Внутрішній насос налаштовано на заводі. Регулювання потужності насоса не потрібне.

Для електричного підключення зовнішнього насосу системи опалення сірий штекер ProE.

Щоб визначити для штекера (1) (додаткове реле) функцію "зовнішній насос опалювальної системи", необхідно налаштувати пункт діагностики "d.26" другого рівня діагностики на значення 2, див. розділ 9.1.2.

**5.2 Режим наповнення накопичувача**


За принципом електроніки ecoTEC plus контур накопичувача та опалювальний контур можна підключати напряму без пристроя. Підключення контуру накопичувача за гідралічним чаном дозволяє обрати індивідуальний розмір накопичувача та насос нагрівання накопичувача.

 **Вказівка!**

Врахуйте, що зворотній клапан гравітаційного типу або контур змішування необхідні, щоб прив'язати поперечні потоки до інших контурів або притоків високої температури контуру нагрівання.


**Гіdraulічна схема:**

Пріоритетна схема накопичувача через гіdraulічний чан



Мал. 5.3 Пріоритетна схема накопичувача через гіdraulічний чан

- 1 Прилад з внутрішнім насосом
- 2 Гіdraulічний чан
- 3 Зовнішній опалювальний насос
- 4 Користувач (наприклад, контур нагрівання накопичувача)



Мал. 5.4 Електропідключення насоса нагрівання накопичувача

Для електричного підключення насосу нагрівання накопичувача використовуйте укомплектований штекер ProE (1).

Для введення у експлуатацію насосу нагрівання накопичувача не потрібні налаштування пункту діагностики. На платі зарезервовано гнізда для насосу.

**5.3 Режим опалення та режим заповнення накопичувача**

 **Вказівка!**


Дотримуйтесь також розділу 5.1 та 5.2 цього посібника.

Не налаштовуйте режим опалення та режим заповнення накопичувача однаково з окремими режимами опалення та заповнення накопичувача. Для безперебійної експлуатації слід враховувати інші гіdraulічні зв'язки.

Гіdraulічний чан відокремлює прилад від контуру споживача, так що за чаном при необхідності можна встановити індивідуальний контур (параметри насосу, положення накопичувача).

**Гіdraulічна схема:**

Пріоритетна схема накопичувача та опалювального контуру через гіdraulічний чан



Мал. 5.5 Пріоритетна схема накопичувача та опалювального контуру через гіdraulічний чан


**Пояснення**

- 1 Прилад з внутрішнім насосом
- 2 Гіdraulічний чан
- 3 Зовнішній опалювальний насос
- 4 Користувач (наприклад, опалювальний контур)
- 5 Зовнішній насос нагрівання накопичувача
- 6 Накопичувач

За принципом електроніки ecoTEC plus стандартну систему (1 контур накопичувача плюс 1 опалювальний контур) можна підключати напряму без спеціального приладдя. Якщо необхідно кілька контурів, необхідне спеціальне приладдя або регулятор. Залишковий напір до приладу достатній. Підключення контуру нагрівання накопичувача за гіdraulічним чаном можна налаштувати індивідуально (розмір накопичувача, розмір насосу для нагрівання тощо).

**Вказівка!**

Врахуйте, що зворотній клапан гравітаційного типу або контур змішування необхідні, щоб прив'язати поперечні потоки до інших контурів або притоків високої температури контуру нагрівання.



Мал. 5.6 Електропідключення насосу нагрівання накопичувача та зовнішнього насосу системи опалення

**Пояснення**

- 1 Гніздо для насосу нагрівача накопичувача
- 2 Гніздо для зовнішнього насосу системи опалення

Для електричного підключення використовуйте відповідний укомплектований штекер ProE.

Для введення у експлуатацію насосу нагрівання накопичувача не потрібні налаштування пункту діагностики. На платі (1) зарезервовано гніздо для насосу.

Щоб визначити для сірого штекера (2) (додаткове реле) функцію "зовнішній насос опалювальної системи", необхідно налаштувати пункт діагностики "d.26" другого рівня діагностики на значення 2, див. розділ 9.1.2.

#### 5.4 Газове приєднання

**Небезпека!**

**Небезпека матеріального збитку й травм людей через неправильне поводження!**

Установка приладу ecoTEC plus фірми Vaillant повинна проводитись винятково кваліфікованим спеціалістом. Воно також бере на себе відповіальність за правильність монтажу й першого введення у експлуатацію. При цьому повинні дотримуватися законодавчі положення І вимоги місцевого підприємства газопостачання.

**Увага!**


Стежте за тим, щоб монтаж газопроводу проходив не під напругою, щоб це не призвело до нетехнологичної герметичності!

**Увага!**

Можливі пошкодження газової арматури при перевищенні випробувального або робочого тиску! Газовий клапан дозволяється перевіряти на герметичність із тиском не більше 110 мбар! Робочий тиск не повинен перевищувати 60 мбар!

**Вказівка!**

Не зменшуйте розміри газопроводу за лічильником, дотримуйтесь параметрів до приладу. Оберіть правильний запірний газовий кран. При використанні запобіжника потоку оберіть наступні розміри поперечного перетину труби.



Мал. 5.7 Монтаж приєднання газу

Приєднайте прилад через газовий шаровий клапан з запобіжним пристроєм від пожежі до домашнього газопроводу.

- Спочатку продміть газопровід для його очищення. Завдяки цьому можна уникнути ушкоджень приладу.
- Пригиніть трубу подачі газу (1) приладу газошільно з (попередньо встановленим) газовим кульовим краном. Використовуйте для цього обтискне різьбове сполучення G 1, що додається до приладу.
- Перед уведенням в експлуатацію спорожніть газопровід.
- Перевірте приєднання газу на герметичність.

## 5.5 Підключення з боку опалення




## Увага!

Зверніть увагу на те, щоб монтаж сполучних трубопроводів проходив без напруги, щоб це не привело до негерметичності в опалювальній установці!

Прилад приєднаний через сервісний кран до лінії подачі та відведення опалення.

Для сполучення опалювальної установки можна придбати відповідне приладдя Vaillant.



Мал. 5.8 Приєднання опалення

- Встановіть сервісні крани технічно правильно на патрубку лінії подачі (1) та відведення (2) приладу.



## Вказівка!


**Рекомендуюмо використовувати ущільнення з кашоподібного волокнистого матеріалу замість ущільнень з гумоподібних матеріалів, оскільки вони пластично змінюють форму і при цьому можуть виникнути втрати тиску.**



## Увага!

**Обов'язково використовуйте для заповнення кран для наповнення та спорожнення (3, мал. 5.9) у зворотній лінії, оскільки інакше не забезпечено видалення повітря з приладу.**

## 5.6 Запобіжний клапан (група безпеки) системи опалення



Мал. 5.9 Монтаж запобіжного клапану

Прилад ecoTEC оснащено з заводу підключеннями групи безпеки:

- Запобіжний клапан (1)
- Манометр (2)
- Пристрій заповнення (Кран ЗСК) (3)
- Патрубок для розширювального баку (4)

Запобіжний клапан установки опалення додається до приладу як приладдя.

- Монтуйте запобіжний клапан (1).
- Монтуйте розширювальний бак, відповідних розмірів, що встановлюється монтажним підприємством, до призначеного для нього патрубку (4).



## Небезпека!

**Небезпека опіків і ошпарювання!**

Повинна бути можливість спостерігати за запобіжним клапаном (1)! Завершіть лінію так, щоб при виході води чи пари ніхто не травмувався.

Зверніть увагу, що повинно бути видно кінець лінії.




## Увага!

**Небезпека ушкодження!**

Завершіть лінію так, щоб не можна було пошкодити кабель або інші електричні деталі.

## 5.7 Конденсатовідвідник



Мал.5 .10 Конденсатовідвідник

Виникаюча при згорянні конденсаційна вода проводиться зі зливальної труби конденсаційної води (1) через зливальну вирву (2) до патрубка відпрацьованої води.



### Небезпека!

**Небезпека отруєння через вихід відпрацьованих газів!**  
Зливна трубка конденсаційної води не повинна бути щільно з'єднана з жорстким з'єднанням на лінії відпрацьованої води, оскільки внутрішній сифон може виявится пустим. При вмиканні приладу сифон конденсаційної води повинен бути наповнений водою, щоб через нього не зміг вийти відпрацьований газ. (див. розділ 6.1.3).

## 5.8 Повітропровід/газовідвід



### Небезпека!

Прилади Vaillant сертифіковані разом з оригінальними системами повітропроводу/газовідвіду. Використовуйте тільки оригінальні повітропроводи/газовідвіди Vaillant. При використанні іншого приладдя можуть виникати неполадки в роботі. Не виключений матеріальний збиток і травмування людей. Оригінальні повітропроводи/газовідвіди Ви знайдете в посібниках з монтажу повітропроводів/газовідвідів Vaillant.

Стандартно всі прилади ecoTEC exclusiv оснащені патрубком для підведення повітря/відведення відпрацьованих газів Ø 80/125 мм.


Вибір оптимально придатної системи залежить від індивідуального випадку монтажу та застосування.

Точний опис Ви знайдете у посібнику з монтажу системи повітропроводу/газовідвіду, що додається.

Наприклад, можна комбінувати наступне приладдя для повітря/відпрацьованих газів з Вашим приладом:

Концентрична система, пластик, Ø 80/125 мм

- Установіть повітропровід/газовідвід на підставі посібника з монтажу, що входить в обсяг поставки приладу.



Мал. 5.11 Приклад монтажу вертикального покрівельного уведення



### Вказівка!

Дотримуйтесь діючих норм та погодьте установку системи випуску відпрацьованих газів/подачі повітря для горіння з сажотрусом.

## 5.9 Підключення до електромережі



### Небезпека!

Небезпека для життя у зв'язку з ударом струмом на струмоведучих підключеннях!

Електромонтаж може проводити тільки акредитоване спеціалізоване підприємство.


Відімкніть спочатку подачу струму до опалювального пристрія та забезпечте від повторного випадкового вимикання. Тільки після цього можна починати монтаж. На клемах приєднання до мережі L і N навіть при вимкненому головному вимикачі є напруга!

### 5.9.1 Мережне підключення


Номінальна напруга мережі повинне становити 230В; при номінальній напрузі більше 253 В та менше 190 В можливі експлуатаційні несправності.

Мережний кабель повинен бути підключений через тверде уведення й роз'єднувальний пристрій з розчином контактів не менш 3 мм (наприклад, запобіжники, силові вимикачі).

Використовуйте для цього стандартний кабель підключення до мережі.



Мал. 5.12 Відкривання задньої стінки блоку електроніки



Мал. 5.13 Приклад прокладки кабелів

- Зніміть передн. частину обшивання пристрію (див. розділ 4.8) і відкрийте блок електроніки (3) вперед.
- Розтисніть задню кришку (2) розподільної коробки на точках (1) та відкрийте її.
- Проведіть кабель підключення до мережі через кабельне введення (4). Використовуйте втулки для герметизації отвору.
- Потім проведіть кабель підключення до мережі в блок електроніки і обріжте лінію.
- Видаліть оболонку зі сполучних кабелів прибл. на 2 – 3 см і зачистіть ізоляцію жил.




### Увага!

Через живлення від мережі на неправильних штекерних клемах системи Pro може бути зіпсована електроніка. Приєднуйте мережний кабель тільки до призначених для нього клем!


- Підключіть жили до гнізд електроніки (N, L та земля) див. мал. 5.13. Використовуйте відповідний штекер ProE.
- Закрійте задню кришку коробки електронного обладнання й притисніть її, щоб вона зафіксувалася з характерним клацанням.
- Відкрийте блок електроніки вгору й притисніть його обома затискачами праворуч і ліворуч до бічного обшивання пристрію, щоб вони були зафіксовані з характерним клацанням.



## 5.9.7 Схеми електропроводки



Мал. 5.14 Схема підключення ecoTEC plus  
(продовження на наступній сторінці)



Мал. 5.14 Схема підключення ecoTEC plus (продовження)

## 6 Введення в експлуатацію



### Увага!

Прилад можна довго часно експлуатувати тільки при закритому належним чином обшиванню! В іншому випадку – при несприятливих умовах експлуатації – це може привести до матеріального збитку або навіть небезпеки для здоров'я та життя.



### Вказівка!

Врахуйте при введенні у експлуатацію наступні пункти:

**Перед наповненням опалювального контуру або контуру нагрівання накопичувача відкрийте ковпачок витяжного вентилятора, який залишається відкритим протягом подальшої роботи.**

**Для видалення повітря з опалювального контуру або контуру нагрівання накопичувача використовуйте програму спорожнювання (див. розділ 9.2).**

### 6.1 Наповнення установки


#### 6.1.1 Підготовка води, що гріє



### Увага!

Не додавайте в опалювальну воду антифризи або антискорозійні засоби! При додаванні в опалювальну воду антифризів або антискорозійних засобів можуть з'являтися зміни в ущільненнях і шуми в режимі опалення. Фірма Vaillant не несе ніякої відповідальності за викликаний цим збиток. Будь ласка, проінформуйте користувача про дії щодо захисту від морозу.

#### 6.1.2 Заповнення та збезповітріння з боку опалення



Мал. 6.1 Перевірка тиску наповнення опалювальної установки



### Увага!

Заповнюйте установку лише через внутрішній кран КЗС. У протилежному випадку можуть виникнути проблеми з видаленням повітря.




### Вказівка!

Прилад ecoTEC plus оснащено манометром (1) з цифровим індикатором тиску. Якщо пристрій опалення увімкнено, то при натисненні кнопки "-" (2) на дисплеї відображається точний тиск. Крім того, можна перемікатися між тривалою індикацією температури або тиску на дисплеї, для цього утримуйте натиснуту кнопку "-" близько 5 секунд.

Для безперебійної роботи опалювальної установки стрілка манометра (1) у холодному стані повинна знаходитися у верхній половині темно-сірого діапазону (див. мал. 6.1). Це відповідає тиску наповнення між 1,0 і 2,0 бар.

Якщо система опалення поширюється на кілька поверхів, то можуть знадобитися вищі показники тиску води приладу (як запобігання потрапляння повітря).

- Перед власне заповненням ретельно промийте опалювальну установку.



Мал. 6.2 Швидкодіючий збезповітрювач.

- Послабте кришку швидкодіючого збезповітрювача (1) на насосі на один-два оберти (прилад автоматично збезповітриться в режимі безперервної експлуатації за допомогою швидкодіючого збезповітрювача).
- Відкрийте всі терmostатні вентилі установки.
- З'єднайте кран наповнення та спорожнювання установки з клапаном розбору холодної води.

**Вказівка!**

Щоб уникнути експлуатації приладу із занадто малою кількістю води й таким шляхом запобігти викликаних цим ушкоджень, прилад оснащений датчиком тиску. Він подає Вам сигнал при недостатньому тиску нижче 0,6 бар за допомогою відображення миготливого значення тиску. Якщо тиск опускається нижче 0,3 бар, прилад вимикається. На дисплей з'являється повідомлення про помилку F.22 ("Нестача води"). Для повторного введення приладу у експлуатацію спочатку необхідно заповнити установку водою. Це дійсно також у випадку вимикання ще пустого приладу. При наповненні індикація гасне автоматично.

**Увага!**

При частому падінні тиску необхідно встановити та усунути втрати опалювальної води.

- Повільно відкрийте кран наповнення та забірний клапан і заливайте воду доти, поки на манометрі або на дисплей не буде досягнутий необхідний тиск установки.
- Закрійте розбірний клапан.

**Вказівка!**

Використовуйте для зbezповітренння опалювальної установки діагностичну програму Р.О: Прилад не вмикається Внутрішній насос приладу працює уривчасто, відводячи повітря з контуру приладу. Тиск відображається у цифровому вигляді. Щоб правильно здійснити процес випуску повітря, переконайтесь, що протягом видалення установки тиск не опускається нижче 0,8 бар. Програма спорожнення працює приблизно 6,5 хвилин.

- Збезповітріть всі радіатори.
- Перевірте тиск заповнення в установці ще раз.


**Увага!**

Якщо після завершення програми видалення повітря у системі ще занадто багато повітря, необхідно перезапустити програму! Після завершення процесу видалення тиск установки повинен мінімум на 0,2 бар перевищувати протитиск розширювального бака (ADG) ( $P_{\text{установка}} \geq P_{\text{ADG}} + 0,2 \text{ бар}$ ).

- Перевірте герметичність всіх з'єднань.

**Вказівка!**

При запуску приладу з причини того, що тиск ще раз опускається, може з'явитися повідомлення про техобслуговування або помилку. При наповненні приладу повідомлення гасне автоматично.

**6.1.3 Заповнення сифону конденсаційної води**

Мал.6 .3 Заповнення сифону конденсаційної води

**Небезпека!**

Якщо прилад працюватиме з пустим сифоном для конденсаційної води, існує небезпека отруєння виступаючими відпрацьованими газами. Тому неодмінно заповніть сифон перед початком роботи відповідно до наступного опису.

- Відгинтіть нижню частину (1) сифона конденсаційної води.
- Заповніть нижню частину водою приблизно на 3/4.
- Пригинтіть нижню частину назад до сифона конденсаційної води.

## 6.2 Перевірка настроювання газу

### 6.2.1 Заводське настроювання

На заводі прилад настроєний на природний газ зі значеннями, вказаними в таблиці 6.1. У деяких областях потрібна адаптація на місці.



**Увага!**

**Пошкодження приладу або втрати тривалості служби!**

Порівняйте перед введенням в експлуатацію дані щодо встановленого типу газу, вказані на заводській табличці, з місцевим типом газу. Перевірка кількості газу не обов'язкова. Регулювання виконується на основі частки CO<sub>2</sub> у відпрацьованих газах.

**Виконання приладу відповідає наявному місцевому виду газу:**

- Перевірте часткове навантаження опалення і при необхідності налаштуйте його, див. розділ 7.2.1.


**Виконання приладу не відповідає наявному місцевому виду газу:**

- Проведіть переналаштування газу. Потім зробіть настроювання газу, як описано нижче.

### 6.2.2 Перевірка тиску на вході (тиску витікання газу)

Для перевірки приєднувального тиску проведіть наступні дії:

- Зніміть лицьове обшивання приладу.
- Закріпіть запірний газовий кран приладу.



Мал. 6.4 Вимір тиску на вході (тиску витікання газу)

- Послабте позначені написом "in" гвинти вимірювального ніпеля (1) на газових арматурах.
- Підключіть цифровий або U-образний манометр (2).
- Відкрийте запірний газовий кран приладу.
- Увімкніть прилад.

- Виміряйте тиск газу на вході щодо атмосферного тиску.



**Природний газ:**

**Якщо тиск підключення зрідженої газу перебуває поза діапазоном від 17 мбар до 25 мбар, не слід виконувати настроювання та вводити прилад у експлуатацію!**



**Зріджений газ:**

**Якщо тиск підключення зрідженої газу перебуває поза діапазоном від 25 мбар до 45 мбар, не слід виконувати настроювання та вводити прилад у експлуатацію!**

Якщо тиск на вході знаходитьться в припустимому діапазоні, продовжуйте процедуру:

- Введіть прилад з експлуатації.
- Закріпіть запірний газовий кран приладу.
- Зніміть манометр і знову пригиніть вимірювальний ніпель (1).
- Відкрийте запірний газовий кран приладу.
- Перевірте герметичність ущільнюючого гвинта.
- Встановіть передню частину обшивання на місце і знову введіть прилад у експлуатацію.


Якщо тиск підключення знаходиться **поза** припустимим діапазоном, і Ви не можете усунути помилку, сповістіть підприємство газопостачання та дотримуйтесь такого порядку дій:

- Введіть прилад з експлуатації.
- Закріпітте запірний газовий кран приладу.
- Зніміть манометр і знову пригиніть ущільнювальний гвинт (1).
- Перевірте герметичність ущільнюючого гвинта.
- Знову встановіть переднє обшивання приладу.

**Забороняється знову вводити прилад в експлуатацію!**

### 6.2.3 Перевірка та, при необхідності, настроювання вмісту CO<sub>2</sub> (настроювання коефіцієнта надлишку повітря)

- Зніміть передню обшивку приладу.
- Запустіть діагностичну програму P.1.
- Почекайте мінімум 5 хвилин, поки прилад не досягне своєї робочої температури.



Мал. 6.5 Проведення вимірювання CO<sub>2</sub> та налаштування коефіцієнта надлишку повітря (налаштування газу)

- Виміряйте вміст CO<sub>2</sub> на штуцері виміру відпрацьованих газів (1). Порівняйте вимірюне значення з відповідним значенням у табл. 6.1.
- Якщо необхідно налаштовувати значення відпрацьованих газів, послабте гвинт (2) і відхиліть трубу всмоктування повітря (3) на 90° уперед. Не знімати трубу всмоктування повітря!
- При необхідності настройте відповідне значення відпрацьованих газів (значення зі знятим переднім обшиванням, див. табл. 6.1) обертанням гвинта (4).

**Вказівка!**

Для обертання гвинта використовуйте торцовий шестигранний ключ на 4 мм.

- Обертання вліво: збільшення вмісту CO<sub>2</sub>.
- Обертання вправо: зменшення вмісту CO<sub>2</sub>.

**Вказівка!**

**Природний газ:**

Регулюйте винятково із кроком в 1/8 оберту, а після кожного регулювання чекайте 1 хвилину, поки значення не стабілізується.

**Зріджений газ:**

Регулюйте винятково з маленьким кроком (прибл. 1/16 оберту), а після кожного регулювання чекайте 1 хвилину, поки значення не стабілізується.

- Знову підніміть трубу всмоктування повітря вгору після процесу налаштування.
- Ще раз перевірте вміст CO<sub>2</sub>.
- При необхідності повторіть процес настроювання.
- Натисніть кнопку "i". Вихід з режиму повного навантаження відбувається й у тому випадку, якщо Ви протягом 15 хвилин не натискаєте на жодну з кнопок.
- Знову закріпіть трубу всмоктування повітря гвинтом (2).
- Знову встановіть переднє обшивання приладу.

Установлювані значення	Природний газ Допуск	Пропан Допуск	Одиниця
CO <sub>2</sub> через 5 хв. режиму повного навантаження з закритою передньою обшивкою	9,0 +/- 1,0	10,2 +/- 0,5	о6.-%
CO <sub>2</sub> через 5 хв. режиму повного навантаження зі зняттою передньою обшивкою	8,8 +/- 1,0	10,0 +/- 0,5	о6.-%
Настроєно для індексу Воббе W <sub>0</sub>	12,4	22,5	кВт/м <sup>3</sup>


Таб. 6.1 Параметри газу, налаштовані на заводі

### 6.3 Перевірка функціонування приладу

Після закінчення монтажу й настроювання газу, перед уведенням до експлуатації й передачею експлуатуючій стороні зробіть експлуатаційну перевірку приладу.

- Введіть прилад у експлуатацію згідно з відповідним посібником з експлуатації.
- Перевірте газову підвідну лінію, систему випуску відпрацьованих газів, опалювальну установку й трубопроводи гарячої води на герметичність.
- Перевірте, чи бездоганно зроблений монтаж повітропроводу/газовідоводу.
- Переконайтесь в тому, що передня обшивка приладу закрита відповідним чином.
- Перевірте функціонування опалення (див. розділ 6.3.1) і підігрів води (див. розділ 6.3.2).
- Передайте прилад експлуатуючій стороні.

Прилад Vaillant ecoTEC plus має коди стану, які відображають на дисплеї експлуатаційний стан приладу. Експлуатаційну перевірку режиму гарячої води й режиму опалення можна виконати за допомогою цих кодів стану, натискаючи кнопку "i".




Мал. 6.6 Перевірка герметичності

#### 6.3.1 Опалення

- Увімкніть.
- Переконайтесь в тому, що є запит на подачу тепла.
- Натисніть кнопку "i", щоб активувати індикацію стану.

Як тільки з'являється запит на подачу тепла, прилад проходить індикації стану "S. від 1" до "S. 3", доти, поки прилад не буде правильно працювати в нормальному режимі, а на дисплеї не з'явиться індикація "S. 4".



Мал. 6.7 Індикація на дисплей в режимі опалення

#### 6.3.2 Заповнення накопичувача


- Увімкніть прилад та приєднаний накопичувач гарячої води.
- Переконайтесь, що термостат резервуару вимагає тепло.
- Натисніть кнопку "i".

Якщо водонагрівач нагрівається правильно, на дисплеї з'являється код стану "S. від 20" до "S. 23", доти, поки прилад не буде правильно працювати в нормальному режимі, а на дисплеї не з'явиться індикація "S. 24".



#### Вказівка!

Якщо Ваш регулятор підключено через двожильний кабель eBUS, встановіть ручку налаштування температури гарячої води на максимально можливу температуру. Налаштуйте розрахункову температуру для Вашого накопичувача на регуляторі.



Мал. 6.8 Індикація на дисплей в режимі накопичення




## 7 Адаптація до опалювальної установки

Прилади ecoTEC plus оснащені цифровою інформаційно-аналітичною системою.

### 7.1 Вибір й установка параметрів

У режимі діагностики можна змінювати різні параметри, щоб адаптувати опалювальний прилад до опалювальної установки.



Мал. 7.1 Настроювання параметрів

У таблиці 7.1 представлена тільки ті пункти діагностики, які можна змінювати. Всі інші діагностичні точки потрібні для діагностики й усунення збоїв (див. розділ 9).

На підставі наступного опису можна вибрати відповідні параметри системи:

- Одночасно натисніть кнопки "i" і "+".

На дисплей з'являється "d. 0".

- Кнопкою "+" або "-" здійсніть перегортання до необхідного номера діагностики.
- Натисніть кнопку "i".

На дисплей з'являється відповідна діагностична інформація.

- При необхідності, змініть значення кнопками "+" або "-" (індикація блимає).
  - Зберігіть нове встановлене значення, утримуючи кнопку "i" натиснутою приблизно протягом п'яти секунд, поки показник не перестане блимати.
- Можна вийти з режиму діагностики таким чином:
- Одночасно натисніть кнопки "i" та "+" або приблизно протягом чотирьох хвилин не натискайте жодну кнопку.

На дисплей знову з'явиться поточна температура лінії подачі системи опалення або, якщо налаштовано, тиск установки.

### 7.2 Огляд регульованих параметрів установки

Наступні параметри можна настроїти для адаптування пристроя до опалювальної системи й до вимог користувача:

#### Вказівка!

В останню колонку можна внести свої налаштування після того, як встановили характерні для установки параметри.

#### Вказівка!

Пункти діагностики d.14, d.17, d.18, d.20, d.26, d.27, d.28, d.50, d.51, d.70, d.71, d.72, d.75, d.77, d.78, d.84, d.93 та d.96 знаходяться на другому рівні діагностики, див. розділ 9.1.2.



### 7.2.1 Настроювання опалювального навантаження

Прилади з заводу настроєні на 35 кВт. У пункті діагностики "d. 0" можна налаштовувати значення, що відповідає потужності приладу у кВт.

### 7.2.2 Настроювання часу холостого ходу насосу та режиму роботи насосу

Час вибігу насоса в режимі опалення з заводу встановлено на 5 хвилин. Він може налаштовуватися в пункті діагностики "d. 1" у діапазоні від двох 2 до 60 хвилин. У пункті діагностики "d.18" можна налаштовувати інші параметри вибігу насоса.

**З вибігом:** Після завершення запиту на опалення насос має час вибігу, налаштований в "d. 1".

**Продовження роботи:** Насос вмикається, якщо ручка настроювання температури лінії подачі опалення не повернута до упору вліво і запіт на подачу тепла активований зовнішнім регулятором.

**Уривчастий:** Цей режим роботи насосу доцільний, щоб при незначній потребі тепла та великій різниці температур між розрахунковими значеннями нагріву водонагрівача та розрахунковими значеннями режиму опалення видалити залишкове тепло після нагрівання водонагрівача. При цьому можна уникнути недостатнього забезпечення житлових приміщень. При існуючій потребі в теплі насос по завершенню часу вибігу вмикається кожні 25 хвилин на 5 хвилин.

### 7.2.3 Установка максимальної температури подачі

Максимальна температура лінії подачі у режимі опалення з боку заводу настроєна на 75 °C. Її можна настроїти в пункті діагностики "d.71" у діапазоні від 40 до 85 °C.

### 7.2.4 Установка часу блокування пальника

Щоб уникнути частого вмикання та вимикання пальника (втрати енергії), після кожного вимикання він електронно блокується ("блокування проти повторного увімкнення") на певний час. Відповідний час блокування може бути адаптований до умов роботи опалювальної установки.

Час блокування пальника активується тільки для режиму опалення.

Режим гарячої води протягом часу блокування пальника не впливає на блок тимчасових функцій. Максимальний час блокування пальника налаштовується у пункті діагностики "d. 2" від 2 до 60 хвилин (заводське налаштування: 20 хв). Відповідно ефективний час блокування розраховується на основі заданої на даний момент температури лінії подачі і встановленого максимального часу блокування пальника.

При натисканні клавіші деблокування, а також при короткочасній активації літнього режиму (розрахунковий потенціометр лінії коротко до упору вліво, а потім знову в вихідне положення), можна здійснити скидання або видалення блоку часових функцій. Час блокування пальника, який залишився після відключення регулятором у режимі опалення можна подивитися в пункті діагностики "d.67".







## 8.4 Техобслуговування компактного термомодуля

### 8.4.1 Демонтаж компактного термомодуля

Компактний термомодуль складається з вентилятора з регулюванням частоти обертання, комбінованих арматур газу/повітря, подачі газу (змішувальна труба) до пальника вентилятора з попереднім змішуванням, а також безпосередньо пальника з попереднім змішуванням. Ці чотири вузли утворюють компактний термомодуль.

#### Небезпека!

##### Небезпека опіків!

На компактному термомодулі й на всіх водопровідних конструктивних вузлах існує небезпека травм і ошпарювання. Виконуйте роботи на цих вузлах тільки після їхнього охолодження.

#### Небезпека!


##### Небезпека вибуху через негерметичність газового тракту!

Забороняється відкривати змішувальну трубу між блоком регулювання газу й пальником.

Газонепроникність цього вузла може гарантуватися тільки після перевірки на заводі.

При демонтажі дотримуйтесь наступного порядку дій:

- Вимкніть головний вимикач приладу.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Закрійте подачу газу до приладу.
- Зніміть лицьове обшивання приладу.
- Відкиньте кришку розподільної коробки.



Мал. 8.1 Демонтаж труби всмоктування повітря

- Видаліть гвинт (2) та зніміть трубу всмоктування повітря (1) зі штуцера, що всмоктує.


- Від'єднайти лінію підведення газу (3) на газовому клапані. Забезпечити гофровану газову трубку від перекручування, утримуючи трубу на поверхні для ключа при послабленні накидної гайки.



#### Увага!

##### Пошкодження газоносності!

Ні за яких обставин термо-компактний модуль не повинен навішуватись на газову жарову трубу.




Мал. 8.2 Демонтаж компактного термомодуля

- Витягніть обидва штекери запалювального (5) та заземлюючого проводів (6) з запалювального електрода.
- Зніміть штекер (3) на двигуні вентилятора й кабель (4) на газових арматурах.
- Послабте 5 гайок (7).
- Зніміть весь компактний термомодуль пальника (2) з інтегрального конденсаційного теплообмінника (1).
- Після демонтажу пальника перевірте інтегральний конденсаційний теплообмінник на ушкодження та забруднення і при необхідності проведіть очищення конструктивних вузлів відповідно до наступних розділів.
- Перевірте ізоляційний шар на дверцях пальника. Якщо він має ознаки пошкодження, його також слід замінити (Арт. № 210734).

#### 8.4.2 Очищення інтегрального конденсаційного теплообмінника



**Увага!**  
**Небезпека замикання та руйнування плати та вентилятора!**  
**Захистіть відкинутий донизу блок електроніки від водяних бризок.**



Мал. 8.3 Очищення інтегрального конденсаційного теплообмінника

- Демонтуйте компактний термомодуль, як описано у розділі 8.4.1
- Очистіть нагрівальну спіраль (2) інтегрального конденсаційного теплообмінника (3) звичайною оцтовою есенцією. Потім промийте водою. Вода витікає з теплообмінника через сифон конденсаційної води. Через отвір (4) також можна очистити колектор конденсаційної води.
- Прибл. через 20 хв. впливу змийте розчинені забруднення сильним струменем води. Намагайтесь не скеровувати струмінь води прямо на ізоляційну поверхню (1) зі зворотного боку теплообмінника.


Для очищення можна використовувати пластикову щітку.

#### 8.4.3 Видалення вапна з інтегрального конденсаційного теплообмінника

- Закрійте сервісні крані.
- Спорожніть прилад.
- Залийте розчинник вапна (ET 990098) у прилад.
- Заповніть прилад чистою водою, поки не буде досягнутий нормальний тиск.
- Установіть насос на "продовження роботи".
- Нагрійті прилад за допомогою кнопки Сажотрус.
- Нехай видалювач вапна функціонує в режимі Сажотрус прибл. 30 хв.
- Після цього ретельно промийте прилад чистою водою.
- Виставте насос назад на вихідний стан.

- Відкрийте сервісні крані й при необхідності заповніть опалювальну установку.

#### 8.4.4 Перевірка пальника



Мал. 8.4 Перевірка пальника

Пальник (2) не вимагає техобслуговування й очищення.

- Перевірте поверхні пальника на ушкодження, при необхідності замініть її.
- Після перевірки/заміни пальника встановіть компактний термомодуль, як описано в розділі 8.4.5.

#### 8.4.5 Монтаж компактного термомодуля

- Замініть ущільнення (1) та (3) в дверцятах пальника (див. мал. 8.4).




#### Небезпека!

Небезпека опіків та травмування через вихід гарячих продуктів горіння!

Обидва ущільнення (1) та (2) і гайки, що стопоряться самі, на дверцятах пальника необхідно замінити після кожного відкривання пальника (напр., під час техобслуговування та сервісу). Якщо ізоляційний шар на дверцятах пальника має ознаки пошкодження, його також слід замінити (Арт. № 210734).

- Вставте компактний термомодуль (2, мал. 8.2) в інтегральний конденсаційний теплообмінник (1, мал. 8.2).
- Затягніть навхрест 5 гайок (7, мал. 8.2) в т.ч. тримач для труби всмоктування повітря, поки дверцята пальника не будуть рівномірно прилягати до поверхні опору.
- Вставте проводи запалення (5, мал. 8.2) та заземлення (6, мал. 8.2).
- Вставте кабель (3, мал. 8.2) на двигуні вентилятора й кабель (4, мал. 8.2) на газових арматурах.
- Приєднайте лінію подачі газу з новим ущільненням до газових арматур. При цьому використовуйте для втримання поверхні для ключа на рухливій лінії подачі газу.



Мал. 8.5 Перевірка газонепроникності




**Увага!**

Відкрийте подачу газу та перевірте прилад на газонепроникність за допомогою аерозолю для пошуку витікання. Перевірте різьбове сполучення (1) особливо уважно.

- Перевірте синє ущільнення труби засмоктування повітря на правильність посадки.
- Насадіть трубу всмоктування повітря на штуцер, що всмоктує, та закріпіть її стопорним гвинтом (2, Мал. 8.1).

#### 8.5 Очищення сифону конденсаційної води



Мал. 8.6 Очищення сифону конденсаційної води


#### Небезпека!

Якщо прилад працюватиме з пустим сифоном для конденсаційної води, існує небезпека отруєння виступаючими відпрацьованими газами.

Тому кожен раз після очищення знову наповнюйте сифон.

- Відгинтіть нижню частину (1) сифона конденсаційної води.
- Очистіть нижню частину сифона, промивши її водою.
- Заповніть нижню частину водою приблизно на 3/4.
- Привинтіть нижню частину назад до сифона конденсаційної води.

#### 8.6 Очищення каналів зливу конденсату



Мал. 8.7 Демонтаж сифона

- Для очищення каналів зливу конденсату демонтуйте весь сифон конденсаційної води, знявши скоби (1). Тоді відкриється доступ до штуцера відводу конденсату на теплообміннику.
- Через нижній отвір для очищення (2) теплообмінника можна видалити накопичення бруду у передній частині зливу конденсату.
- Знову наповніть сифон водою.


## 8.7 Очищення повітровідділювача




**Небезпека!**

**Небезпека опіків!**

На всіх водопровідних конструктивних вузлах існує небезпека травм та опіків. Виконуйте роботи на цих вузлах тільки після їхнього охолодження.



Мал. 8.8 Очищення системи видалення повітря



Мал. 8.9 Очищення фільтру

### 8.7.1 Очищення фільтру

Фільтр (5) можна очищати в відділювачі повітря (2) або замінити без необхідності демонтажу відділювача повітря.

- Відгвинтіть латунні дверцята (4) стального корпусу (6).
- Зніміть фільтр (5) через верх.

Фільтр або почистіть гарячою водою, або замініть новим фільтром.

- Вставте фільтр у віддільник повітря.
- Пригиніть латунні дверцята до віддільника повітря.

### 8.7.2 Очищення повітровідділювача

При сильному забрудненні піддону (всередині корпусу біля фільтра) можна демонтувати весь повітровідділювач (2), промити гарячою водою та знову використовувати.

- Спочатку послабте гайки 1,5" (3) нижнього зливу.
- Тепер обертайте корпус навколо осі верхнього підключення.
- Потім ослабте гайку з прямим рифленням (1) верхнього вхідного отвору.
- Тепер зсуньте корпус униз та витягніть весь повітровідділювач вперед.
- Демонтуйте фільтр, як описано у розділі 8.8.1.

Тепер можна очистити повітровідділювач та фільтр гарячою водою.



**Увага!**

Всі кільцеві ущільнення необхідно замінити новими! У протилежному випадку можуть виникнути проблеми з негерметичністю.

- Повторне збирання виконайте у зворотному порядку.

### 8.8 Перевірка тиску на вході зовнішнього розширювального баку

- Виміряйте тиск на вході розширювального баку за допомогою безнапорного приладу біля контрольного патрубку бака.
- Заповніть розширювальний бак повітрям під тиском менше 0,75 бар відповідно до статичної висоти системи опалення.
- Якщо на контрольному патрубку розширювального баку виступає вода, тоді бак слід замінити.

### 8.9 Перевірка тиску на вході (тиску витікання газу)

Щоб перевірити тиск приєднання, дійте так, як описано у розділі 6.2.2.

### 8.10 Перевірка вмісту CO<sub>2</sub>

Щоб перевірити тиск вміст CO<sub>2</sub>, дійте так, як описано у розділі 6.2.3.


## 8 Огляд і техобслуговування

## 9 Усуення збоїв

### 8.11 Тестова експлуатація

Після закінчення робіт з техобслуговування виконайте наступні перевірки:

- Введіть прилад у експлуатацію згідно з відповідним посібником з експлуатації.



Мал. 8.10 Перевірка герметичності

- Перевірте прилад на предмет газо- і водонепроникності.
- Перевірте герметичність та міцність кріплення системи димоходів/повітроводів.
- Перевірите перерозпалення та регулярність зображення полум'я пальника.
- Перевірте функціонування опалення (див. розділ 6.3.1) і підігрів води (див. розділ 6.3.2).
- Запротоколуйте здійснений огляд/техобслуговування на передбаченому для цього бланку договору на проведення оглядів або техобслуговування.

## 9 Усуення збоїв

### Вказівка!


Якщо Ви хочете звернутися в службу технічної підтримки Vaillant або до сервісного партнера Vaillant по можливості, будь ласка, назвіть відображеній код помилки (F.xx) і стан приладу (S.xx).

### 9.1 Діагностика

#### 9.1.1 Коди стану

Коди стану, які відображаються на дисплеї, дають інформацію про поточний стан приладу.

Взвати індикацію кодів стану можна таким чином:



Мал. 9.1 Дисплеїна індикація кодів стану

- Натисніть кнопку "i".

На дисплеї з'являється код стану, напр. S. 4 для режиму "Робота пальника опалення".

Вимкнути індикацію кодів стану можна таким чином:

- натисніть кнопку "i"  
або
- не натискайте жодної кнопки протягом 4 хвилин.  
На дисплеї, залежно від налаштувань, знову з'явиться поточна температура лінії подачі системи опалення або поточний тиск установки.







Індикація	Значення	Показання/установлювані значення
d.81	Години експлуатації на підігрів води	в г <sup>1)</sup>
d.82	Цикли перемикання в режимі опалення	Кількість/100 <sup>1)</sup> (3 відповідає 300)
d.83	Цикли перемикання в режимі гарячої води	Кількість/100 <sup>1)</sup> (3 відповідає 300)
d.84	Індикація техобслуговування: Години до наступного техобслуговування	Діапазон настроювання: від 0 до 3000 год і "-" значить "деактивовано" Заводське настроювання: (300 відповідає 3000 год)
d.93	Настроювання варіанта приладу DSN	Діапазон настроювання: від 0 до 99
d.96	Заводське настроювання	1 = повернення параметра, що набудовує, на заводське настроювання

1) Для кодів діагностики 80 - 83 зберігаються 5-значні числові значення. При виборі напр., d.80 відображаються лише перші дві цифри числового значення (напр., 10). Натисканням "i" індикація перемікається на останні три цифри (напр., 947). Кількість годин експлуатації опалення на цьому прикладі складає 10947г. Повторним натисканням "i" індикація перемікається знову на викликаний пункт діагностики.

Таб. 9.3 Коди діагностики 2-ого рівня діагностики (продовження)

**Вказівка!**

Якщо Ви протягом 4 хвилин після виходу з 2-го рівня діагностики натискаєте кнопки "i" й "+", без повторного уведення пароля, знову потрапляєте прямо на 2-й рівні діагностики.

**9.1.3 Коди помилок**

При виникненні помилок коди помилок витісняють будь-яку іншу індикацію. Помилка, що виникає, відображується на дисплей як "F ... ", наприклад, "F.10" (див. табл. 9.4).

При одночасному існуванні декількох помилок відповідні коди помилок відображаються поперемінно прибл. на дві секунди. Якщо помилку усунуто, натисніть клавішу деблокування, щоб знову ввести прилад у експлуатацію.

Якщо помилку усунути не вдається і вона з'являється після неодноразових спроб деблокування, зверніться у службу технічної підтримки.

**9.1.4 Накопичувач помилок**

У накопичувачі помилок приладу запам'ятовуються десять останніх виниклих помилок.

- Одночасно натисніть "i" та "-".
- Кнопкою "+" перегорніть назад записи накопичувача помилок.

Ви можете вийти з індикації накопичувача помилок у такий спосіб:

- натисніть кнопку "i"
- або
- її натискайте жодної кнопки протягом 4 хвилин.

На дисплеї, залежно від налаштувань, знову з'явиться поточна температура лінії подачі системи опалення або поточний тиск наповнення установки.

Код	Значення	Причина
F. 0	Переривання - Датчик температури лінії подачі	Штекер NTC не вставлений або вставлений нещільно, багатоконтактний штекер електроніки вставлений неправильно, переривання у кабельному джуті, несправний NTC
F. 1	Переривання - Датчик температури зворотної лінії	Штекер NTC не вставлений або вставлений нещільно, багатоконтактний штекер електроніки вставлений неправильно, переривання у кабельному джуті, несправний NTC
F.10	Коротке замикання щупа лінії подачі	Замикання/коротке замикання в кабельному стволі, NTC несправний
F.11	Коротке замикання датчика температури зворотної лінії.	Замикання/коротке замикання в кабельному стволі, NTC несправний
F.13	Коротке замикання датчика температури лінії відведення.	Замикання/коротке замикання в кабельному стволі, волога у штекері, NTC несправний
F.20	Вимикання запобіжними приладами - обмежувач температури	Сполучення кабельного стовбура з корпусом приладу неправильне, NTC лінії подачі та зворотної лінії несправний (нешільний контакт), розряд через кабель електрода розпалювання, штекер або електрод розпалювання
F.22	Вимикання запобіжними приладами - нестача води	Води у приладі зовсім немає або занадто мало, кабель до насосу, датчик тиску води або датчик витрат обсягу нещільно вставлений/невстановлений/неправильний, насос блоковано або несправний, потужність насосу занадто мала, зворотній клапан гравітаційного типу блокований/неправильно вбудований, не досягається мінімальна витрата циркуляційної води, проточний датчик несправний
F.23	Вимикання запобіжними приладами: Занадто велика різниця температур	Заблоковано насос, недостатня потужність насоса, повітря в приладі, занадто малий тиск установки, переплутані NTC ліній подачі та відведення.
F.24	Вимикання запобіжними приладами: занадто швидке підвищення температури	Заблоковано насос, недостатня потужність насоса, повітря в приладі, занадто малий тиск установки, блоковано/неправильно вбудовано зворотній клапан гравітаційного типу, переплутані NTC ліній подачі та відведення.
F.25	Вимикання запобіжними приладами: Занадто висока температура відпрацьованих газів	Штекерне сполучення, опція теплового запобіжника (STB) перервана, обрив кабельного стовбура
F.27	Вимикання запобіжними приладами: Симуляція полум'я	Газовий магнітний клапан негерметичний, електроніка (пристрій контролю полум'я несправний, відсиріла електроніка)
F.28	Збій при запуску: невдале запалювання	Несправний лічильник газу, спрацювало реле тиску газу, повітря у газі, занадто низький тиск витоку газу, спрацював термічний запірний пристрій, забитий канал для конденсату, неправильний дросель на газовому таркті, несправність газової арматури, багатоконтактний штекер електроніки вставлений неправильно, порив кабельного стовбура, насправна система запалювання (запалювальний трансформатор, кабель, штекер, електрод), переривання іонізаційного струму (кабель, електрод), неправильне заземлення приладу, несправна електроніка
F.29	Збій при експлуатації: невдале повторне запалювання	Тимчасово перервана подача газу, рециркуляція відпрацьованих газів, забитий канал для конденсату, неправильне заземлення приладу
F.32	Помилка - Вентилятор	Штекер неправильно вставлений у вентилятор, багатоконтактний штекер електроніки вставлений неправильно, обрив у кабельному стволі, блоковано вентилятор, несправний датчик Холла, несправна електроніка
F.49	Помилка eBUS	Коротке замикання на електронній шині, перевантаження на електронній шині або два джерела живлення на ній з різною полярністю
F.61	Помилка керування паливним клапаном	- Замикання/коротке замикання в кабельному стволі до газової арматури - Несправна газова арматура (замикання на корпус котушки) - Несправна електроніка
F.62	Помилка - затримка вимикання паливного клапана	- Вимикання газової арматури з затримкою - Затухання сигналу полум'я з затримкою - Негерметична газова арматура - Несправна електроніка
F.63	Помилка EEPROM	Несправна електроніка
F.64	Помилка електроніки/датчика	Коротке замикання NTC лінії подачі або відведення, електроніка несправна - Рециркуляція
F.65	Помилка температури електроніки	Електроніка перегріта через зовнішні впливи, електроніка несправна
F.67	Помилка електроніки/полум'я	Неідентифікований сигнал полум'я, несправна електроніка
F.70	Недійсне розпізнавання приладу	Випадок запчастин: Одночасно замінений дисплей і електроніка, а варіант приладу заново не настроєний
F.71	Помилка датчика лінії подачі	Датчик лінії подачі повідомляє постійне значення > NTC лінії подачі несправний

Таб. 9.4 Коди помилок (продовження на наступній сторінці)

Код	Значення	Причина
F.72	Помилка датчика ліній підведення й/або відведення	Різниця температур ліній подачі/відведення NTC занадто велика -> несправний датчик ліній подачі та/або відведення
F.73	Помилка датчика тиску води	Переривання/коротке замикання датчика тиску, переривання/коротке замикання до GND у лінії підведення з датчиком тиску води
F.74	Сигнал датчика тиску води в неправильному діапазоні (занадто високий)	В проведенні датчика тиску води коротке замикання в 5 В/24 В або внутрішня помилка датчика тиску води
F.75	Помилка - нестача води у насосі	Датчик тиску води й/або насос несправний, повітря в опалювальній системі, занадто мало води у приладі; перевірити регульований байпас, підключити зовнішній розширювальний бак до лінії відведення
F.77	Помилка заслінка відпрацьованих газів/конденсатний насос	- Несправний конденсатний насос. - Кабельне сполучення, відсутній зворотній сигнал заслінки відпрацьованих газів (перемичка) від допоміжного модуля "2 з 7" - Спрацювала заслінка відпрацьованих газів
con	Відсутня зв'язок із платою	Помилка зв'язку між дисплеєм і платою в блоці електроніки

Таб. 9.4 Коди помилок (продовження)

## 9.2 Діагностичні програми

Шляхом активування різних діагностичних програм можна активувати спеціальні функції на приладі.

Детальну інформацію про їх див. у табл. 9.5.

- Діагностичні програми з Р.О по Р.6 запускаються наступним чином:
  - Увімкніть головний вимикач та одночасно утримуйте натиснутою 5 секунд кнопку "+" або
  - одночасно натисніть на клавішу розблокування та кнопку "+", потім відпустіть клавішу розблокування, а кнопку "+" утримуйте натиснутою 5 секунд.

На дисплей з'являється індикація Р.О.

- Натисканням кнопки "+" здійснюється зростаючий відлік діагностичних програмних номерів.
- Натисканням кнопки "i" вимикається прилад і запускається діагностична програма.
- Діагностичні програми можуть бути завершені одночасним натисканням кнопок "i" і "+". Діагностичні програми завершуються й у тому випадку, якщо Ви протягом 15 хвилин не натискаєте ні одну із кнопок.

Індикація	Значення
P.0 <sup>1)</sup>	Діагностична програма Спорожнювання. З циркуляційних контурів опалення й гарячої води видаляється повітря за допомогою автоматичного клапана з безповітряння (ковпачок автоматичного клапана з безповітряння повинен бути ослаблений). 1 x кнопка "i": старт видалення повітря з опалювального контуру (індикація на дисплей: HP) 2 x кнопка "i": старт видалення повітря з контуру накопичувача (індикація на дисплей: SP) 3 x кнопка "i": закінчити програму видалення повітря  Насос системи опалювання керується тактовими сигналами; вказівка: Програма спорожнення працює приблизно 6,5 хвилин.
P.1	Діагностична програма - макс. навантаження: Прилад після успішного розпалення та калібрування експлуатується з повним навантаженням.
P.2	Діагностична програма - мін. навантаження: Прилад після успішного розпалення та калібрування експлуатується з мінімальним навантаженням.
P.5	Діагностична програма STB (тепловий запобіжник): Пальник вимикається з максимальною потужністю, та вимикається регулювання температури, таким чином, апарат після обходу вимкнення регулятором опалюється до досягнення температури вимкнення в 97 °C теплового запобіжника.
P.6	Діагностична програма VUV-середнє положення: (не активна)

Таб. 9.5 Діагностичні програми

<sup>1)</sup> Видалення повітря з контуру приладу:  
Керування опалювальним насосом для 15 циклів: 15 с увімкн., 10 с вимкн.  
індикація на дисплей: HP або SP.

## 9.3 Повернення заводських настроювань параметрів

Поряд з можливістю, вручну виставити назад всі параметри на заводські настроювання, що зазначені в таблицях 9.2 і 9.3, також можна повернути всі параметри одночасно.

- Змініть значення на 2-му рівні діагностики в пункті діагностики "d.96" на 1 (див. розділ 9.1.2).

Параметри всіх пунктів діагностики, що набудовують, тепер відповідають заводським настроюванням.

## 10 Заміна конструктивних частин

Роботи, зазначені далі в цьому розділі, повинні виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем.

- Для ремонтних робіт використовуйте тільки оригінальні запчастини.
- Переконайтеся в правильності монтажу деталей, а також у дотриманні їхнього вихідного положення й вирівнювання.

### 10.1 Вказівки з техніки безпеки



#### Небезпека!

Для своєї власної безпеки й щоб уникнути ушкоджень приладу при кожній заміні конструктивних вузлів дотримуйте наступних вказівок з техніки безпеки.

- Виведіть прилад з експлуатації.



#### Небезпека!

#### Небезпека для життя у зв'язку з поразкою

**електричним струмом!**

Від'єднайти прилад від електромережі, вийнявши мережний штекер, або знести розмиканням контакту як мінімум 3 мм (напр., запобіжник або силовий вимикач)!

- Закрійте газовий запірний кран у лініях подачі та відведення опалення.
- Закрійте сервісний кран на лінії подачі холодної води.
- Злийте воду із пристрою, якщо Ви хочете замінити його водопровідні деталі!
- Стежте за тим, щоб вода не капала на струмоведучі конструктивні вузли (напр., електронний блок)!
- Використовуйте тільки нові ущільнення й кільця круглого перетину!
- По закінченні робіт виконайте перевірку на предмет газонепроникності, а також експлуатаційну перевірку (див. розділ 8.11)!


### 10.2 Заміна пальника



#### Небезпека!

Перед заміною деталей врахуйте вказівки з техніки безпеки, описані в розділі 10.1.

- Демонтуйте компактний термомодуль, як описано в розділі 8.4.1.



Мал. 10.1 Заміна пальника

- Послабте 4 гвинти (1) на пальнику і зніміть його.
- Монтуйте новий пальник з новим ущільненням. Прослідкуйте за тим, щоб виступ віконця пальника потрапив на ущільнення у віймку у пальнику.
- Знову монтуйте компактний термомодуль, як описано в розділі 8.4.5.
- По закінченні робіт виконайте перевірку на предмет газонепроникності, а також експлуатаційну перевірку (див. розділ 8.11)!


### 10.3 Заміна вентилятора або газових арматур



#### Небезпека!


Перед заміною деталей врахуйте вказівки з техніки безпеки, описані в розділі 10.1.

- Від'єднайте прилад від електромережі, так як описано у розділі 10.1 і закрійте запірний газовий кран.
- Зніміть трубу всмоктування повітря (1, мал. 8.1).
- Послабте лінію підведення газу на газових арматурах (6, мал. 10.3).



Мал. 10.2 Демонтаж вентилятора з газовою арматурою

- Висуньте штекер (4) з газової арматури.
- Висуньте штекер (2) з вентилятора.
- Послабте чотири гвинти (3) на компактному термомодулі (1).
- Зніміть весь вузол газової арматури/вентилятора.



Мал. 10.3 Різьбове з'єднання газова арматура/вентилятор

- Послабте обидва кріпильних гвинта (5) на газових арматурах і витягніть вентилятор з газової арматури.
- Замініть несправну деталь.

#### **Увага!**

**Розташуйте газову арматуру та вентилятор так, як вони були встановлені до цього. Використовуйте нові ущільнення!**


- Пригвинтіть вентилятор до газової арматури. Використовуйте нові ущільнення.
- Монтуйте весь блок "газові арматури/вентилятор" у зворотному порядку.
- По закінченні робіт виконайте перевірку на предмет газонепроникності, а також експлуатаційну перевірку (див. розділ 8.11)!

#### 10.4 Заміна інтегрального конденсаційного теплообмінника

##### **Небезпека!**

Перед заміною деталей врахуйте вказівки з техніки безпеки, описані в розділі 10.1.

- Від'єднайте прилад від електромережі, так як описано у розділі 10.1 і закройте запірний газовий кран.
- Закройте сервісні краны у лініях подачі та відведення опалення й спорожніть прилад.
- Демонтуйте компактний термомодуль, як описано в розділі 8.4.1.



Мал. 10.4 Заміна інтегрального конденсаційного теплообмінника

- Зніміть скоби (4) з сифона конденсаційної води (5).
- Послабте гвинти сполучення на сифоні конденсаційної води та зніміть з нього інтегральний конденсаційний теплообмінник.
- Послабте патрубки лінії підведення (2), а також лініях відведення (1) на інтегральному конденсаційному теплообміннику.
- Послабте білі пластикові гайки між сифоном та інтегральним конденсаційним теплообмінником.
- Послабте три гвинти (3) на інтегральному конденсаційному теплообміннику та пригвинтіть їх на новий.
- Послабте обидва латунних сполучних елементи (в позиціях 1 та 2) на інтегральному конденсаційному теплообміннику та пригвинтіть їх на новий. Використовуйте при цьому нові ущільнення!
- Монтуйте новий інтегральний конденсаційний теплообмінник у зворотній послідовності, а також замініть ущільнення.
- Заповніть і випустіть повітря з приладу, а при необхідності з установки після монтажу нового інтегрального конденсаційного теплообмінника.

Бесплатная информационная телефонная линия по Украине 11

Заміна конструктивних частин 10  
Вторинна переробка й утилізація 12

- По закінченні робіт виконайте перевірку на предмет газо- та водонепроникності, а також експлуатаційну перевірку (див. розділ 8.11).

## 10.5 Заміна електроніки й дисплея



**Небезпека!**

Перед заміною деталей врахуйте вказівки з техніки безпеки, описані в розділі 10.1.



**Небезпека!**

**Небезпека для життя у зв'язку з поразкою електричним струмом!**

Від'єднати прилад від електромережі, вийнявши мережний штекер, або знестирумити прилад за допомогою розділювального пристрою з розмиканням контакту як мінімум 3 мм (напр., запобіжник або силовий вимикач)! Тільки після цього можна починати монтаж.

- Дотримуйте посібника з монтажу й установки, які додаються до запчастин.

### Заміна дисплея або електроніки

При заміні тільки одного із двох компонентів підгін параметрів відбувається автоматично. Новий компонент при ввімкненні приладу приймає заздалегідь настроєні параметри не замінених компонентів.

### Одночасна заміна дисплея й електроніки

При одночасній заміні обох компонентів (у випадку запчастин) після вмикання прилад переходить у стан Збій і відображає повідомлення про помилку "F.70".

- На другому рівні діагностики в пункті діагностики "d.93" уведіть номер варіанта приладу відповідно до таб.10.1 (див. розділ 9.1.2).

Тепер електроніка настроєна на тип приладу, і параметри всіх пунктів діагностики, що налаштовуються, відповідають заводським настроюванням. Тепер можна перейти до налаштувань, що визначаються характеристиками установки.

Прилад	Номер варіанта приладу (DSN)
ecoTEC plus VU OE 466 /4	46

Таб. 10.1 Номер варіанта приладу

## 11 Бесплатная информационная телефонная линия по Украине

0 800 501 805

## 12 Вторинна переробка й утилізація


Як газовий настінний прилад, так і транспортувальне впакування складаються здебільшого з матеріалів, які можна піддати вторинній переробці.

### 12.1 Прилад

Ваш газовий настінний котел, також як і приладдя, не належить до побутового сміття. Простежте за тим, щоб старий прилад і, при необх., наявне приладдя були піддані належній утилізації.

### 12.2 Упаковка

Утилізацію транспортувального пакування здійснює спеціалізоване підприємство, що робило монтаж.



**Вказівка!**

Дотримуйтесь встановлених законом діючих внутрішньодержавних прописань.

## 13 Технічні дані

### 13 Технічні дані

<b>ecoTEC plus</b>	<b>VU 466/4</b>	<b>Одиниця</b>
Діапазон номінальної теплової потужності Р при 40/30 °C	13,3 - 47,7	кВт
Діапазон номінальної теплової потужності Р при 50/30 °C	12,9 - 46,4	кВт
Діапазон номінальної теплової потужності Р при 60/40 °C	12,5 - 45,0	кВт
Діапазон номінальної теплової потужності Р при 80/60 °C	12,3 - 44,1	кВт
Максимальне теплове навантаження Q в режимі опалення	45,0	кВт
Мінімальне теплове навантаження	12,5	кВт
<b>Опалення</b>		
макс. температура лінії подачі бл.	90	°C
Діапазон налаштування макс. температури лінії подачі (заводське налаштування: 75 °C)	40-85	°C
Припустимий загальний надлишковий тиск	3,0	бар
Витрати циркуляційної води (відносно ΔT = 20 K)	1896	л/г
Кількість конденсату [значення pH прибл.: 3,7] в режимі опалення 40 °C подача/ 30 °C відведення	4,5	л/г
<b>Заповнення накопичувача</b>		
Максимальне теплове навантаження Q з боку опалення	45,0	кВт
Потужність заповнення накопичувача Pw	як опалення	кВт
<b>Загальні вказівки</b>		
Приєднання газу	1	дюйм
Патрубок опалення	Внутрішня різьба Зовнішня різьба	1 1,5
Патрубок підведення повітря/відводу відпрацьованих газів	80/125	мм
Тиск приєднання (тиск витікання газу) природного газу, G20	13	мбар
Тиск приєднання (тиск витікання газу) пропану, G31	30	мбар
Значення приєднання при 15 °C та 1013 мбар	G20 G31	4,8 3,5
Масові витрати відпрацьованих газів мін./макс.	5,7/20,0	г/з
Температура відпрацьованих газів мін./макс.	38/73	°C
Допуск патрубка відпрацьованих газів	C13, C33, C43, C53, B23, B23, B33	
Стандартна продуктивність відносно налаштування на номінальну теплову потужність (відповідно до DIN 4702, частина 8)	при 80/60 °C при 40/30 °C	98 106
ККД 30%		107
Клас NOX		5
Розміри приладу (В x Ш x Г)	800 x 480 x 450	мм
Монтажна вага прибл.	46	кг
Електропідключення	230/50	В/Гц
Вбудований запобіжник	2 A, інерційний	
Споживання електропотужності 30% / макс.	131/180	W
Тип захисту	IP X4 D	
Знак контролю/реєстраційний №	CE-0085BS0402	

Таб. 13.1 Технічні дані



**ДП «Вайллант Група Україна»**

01015, м. Київ ■ Україна ■ вул. Старонаводницька, 6-б  
тел.: 0 (44) 220 08 30 ■ Факс: 0 (44) 220 08 35  
Гаряча лінія 0 800 501 805 ■ [info@vaillant.ua](mailto:info@vaillant.ua) ■ [www.vaillant.ua](http://www.vaillant.ua)

**Для республіки Беларусь**

Vaillant GmbH ■ Berghauser Strasse 40 ■ D-42850 Remscheid  
Telefon: +49 21 91 / 18 25 65 ■ Telefax: +49 21 91 / 18 30 90  
[www.vaillant.de](http://www.vaillant.de) ■ [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)